

NÁVOD K OBSLUZE



OM 503PM

6MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ
PANELOVÝ PŘÍSTROJ

MONITOR PROCESŮ / INTEGRÁTOR



Měřením přinášíme hodnoty...

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je!

Montáž, veškeré provozní zásahy, údržba a servis musí být prováděny kvalifikovaným personálem a v souladu s příloženými informacemi a bezpečnostními předpisy.

Výrobce není zodpovědný za škodu vzniklou nesprávnou montáží, konfigurací, údržbou a servisem přístroje.

Přístroj musí být správně nainstalován v závislosti na aplikaci. Nesprávná instalace může způsobit vadnou funkci, což může vést k poškození přístroje nebo k nehodě.

Přístroj využívá nebezpečné napětí, které může způsobit smrtelnou nehodu. Před započatím řešení problémů (v případě poruchy) nebo před demontáží přístroje, musí být přístroj odpojen od zdroje napájení. Pro informace o bezpečnosti se musí dodržovat norma EN 61 010-1 + A2.

Při vyjímání nebo vkládání karty dbejte bezpečnostních pokynů a postupujte podle doporučeného postupu.

Při zásahu do přístroje, musí být odpojen od zdroje napájení.

Nepokoušejte se sami opravit nebo upravit přístroj. Poškozený přístroj musí být demontován a předložen k opravě u výrobce.

Tyto přístroje by měly být zabezpečeny samostatnými nebo společnými pojistkami (jistíči)!

Přístroj není určen pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu (prostředí Ex). Přístroj používejte pouze mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přístroje řady OM 503 splňují nařízení EU 2014/30/EU a 2014/35/EU

Splňuje následující evropské a české normy:

ČSN EN 61010-1 Elektrická bezpečnost

ČSN EN 61326-1

Elektrická měřicí, řídící a laboratorní zařízení – Požadavky na EMC „Průmyslová oblast“

ČSN EN IEC 62003:2021

Jaderná zařízení – Požadavky na EMC pro elektrická zařízení důležitá pro bezpečnost

ČSN EN IEC 63000

RoHS

ČSN EN IEC/IEEE 60980-344

Seizmická způsobilost pro Jaderná zařízení

ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008

Mechanická odolnost - vibrace

Přístroj je vhodný k neomezenému užívání v zemědělské a průmyslové oblasti.

 NEBEZPEČÍ 	 VAROVÁNÍ 	 POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM - Před prováděním servisních prací odpojte veškeré napájení a ostatní přívodní vedení Nedodržení tohoto pokynu bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.	NEBEZPEČÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ - Nepoužívejte tento výrobek v bezpečnostně kritickém systému - Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte - Nepoužívejte výrobek mimo doporučené provozní podmínky Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení	NEBEZPEČÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ - Nainstalujte požadované jištění přístroje Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění nebo poškození zařízení.

Elektrické zařízení smí instalovat, provozovat, udržívat a udržovat pouze kvalifikovaný personál.

Společnost ORBIT MERRRET nenese žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z použití tohoto materiálu.

1. OBSAH	3
2. POPIS PŘÍSTROJE	4
2.1 Popis	4
2.2 Ovládání	5
2.3 Rozšíření	5
2.4 Význam LED symbolů	6
2.5 Funkce tlačítek	7
2.6 Zapnutí bluetooth komunikace	7
2.7 Nastavování čísel a desetinné tečky	7
2.8 Schéma zpracování měřeného signálu	8
2.9 Symboly použité v návodu	8
3. PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE	10
3.1 Připojení měřícího vstupu	12
3.2 Připojení analogových výstupů	13
3.3 Připojení datových výstupů	13
3.4 Připojení reléových/OC výstupů	14
3.5 Připojení externích vstupů	15
3.6 Výstup READY	15
3.7 Připojení napájení přístroje	15
4. PRVNÍ ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	16
4.1 První zapnutí přístroje	16
5. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE	24
5.1 Nastavení - VSTUPY	26
5.1.1 Nastavení analogového vstupu	26
5.1.3 Volby dalších funkcí tlačítek	33
5.2 Nastavení - KANALY	36
5.2.1 Nulování vnitřních hodnot	36
5.2.2 Nastavení Kanálu A	36
NASTAVENÍ > KANÁLU A	41
5.2.3 Nastavení Kanálu B - C (Integrátor)	46
5.3 Nastavení - FUNKCE	48
5.3.1 Timer	48
5.4 Nastavení - VYSTUPY	50
5.4.1 Reléový/OC výstup	50
5.4.2 Analogový výstup	56
5.4.3 Displej	58
5.4.4 Paměť	64
5.5 Nastavení - KOMUN.	68
5.5.1 Datový výstup/Komunikace	68
5.5.2 Bluetooth	70
5.6 Nastavení - SERVIS	72
5.6.1 Nastavení hesla pro vstup do menu přístroje	72
5.6.2 Nastavení odloženého startu přístroje	73
5.6.3 Uložení uživatelského nastavení	73
5.6.4 Načtení uživatelského nastavení	73
5.6.5 Návrat k výrobnímu nastavení	74
5.6.6 Smazání uživatelské kalibrace přístroje	74
5.6.7 Nastavení aktuálního data	75
5.6.8 Nastavení aktuálního času	75
5.6.9 Volba jazyka pro menu přístroje	75
5.6.10 Volba signalizovaných chybových stavů	76
5.6.11 Povolení opakovaného spuštění průvodce nastavením přístroje	77
5.6.12 Simulace vstupního signálu	78
5.6.13 Zobrazení informací o přístroji	79
6. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE - USER	80
6.0 Nastavení položek do "USER" menu	80
7. DATOVÝ PROTOKOL	82
8. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST	83
9. TABULKA ZNAKŮ	84
10. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ	85
11. TECHNICKÁ DATA	86
12. ROZMĚRY A MONTÁŽ PŘÍSTROJE	88
13. ZÁRUČNÍ LIST	89
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	91

2. Popis přístroje

2.1 Popis

Řada OM 503 zahrnuje 6místné panelové digitální přístroje vybavené 32bitovým procesorem a rychlým 24bitovým $\Delta\Sigma$ ADC převodníkem, které zajišťují vysokou přesnost měření a rychlou odezvu. Tyto přístroje byly navrženy s důrazem na špičkový výkon, spolehlivost a pohodlí uživatele, což je činí ideální volbou pro náročné měřicí aplikace.

Pro maximální pohodlí nabízejí přístroje dva přehledné displeje, dotyková tlačítka s barevnou navigací a haptickou odezvou, a také integrovaného průvodce nastavením, který usnadňuje jejich intuitivní ovládání.

Modulární konstrukce umožňuje snadné přizpůsobení funkcí, zatímco důraz na opravitelnost zajišťuje dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu.

Model OM 503PM je přesný monitor procesů/integrovaný se zobrazením integrované i okamžité hodnoty.

KALIBRACE VSTUPU

Volba	uživatel může vybrat měřicí rozsah
Standard	pro oba krajní body vstupního rozsahu lze na displeji nastavit libovolnou hodnotu, např. vstup 4...20 mA > 0...500,0
Teach-In	u této funkce je možné přiřadit libovolné zobrazení na displeji pro aktuálně změřené krajní hodnoty vstupního signálu., např. vstup 4,02...20,01 mA > 0...500,0
Ruční	uživatel může manuálně zadat dvě krajní hodnoty vstupního signálu a přiřadit jim libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0,04...9,58 V > 0...700,0
Integrovaný Zobrazení	je doplněn o nastavení dělicí a násobící konstanty, pásma necitlivosti i potlačení záporné hodnoty -99999...999999

POMOCNÉ NAPĚTÍ

Pevné	24 VDC / 50 mA, je vhodné pro napájení snímačů a převodníků
-------	---

DIGITÁLNÍ FILTRY

Plovoucí / Exponenciální / Aritmetický průměr z 2...100 měření

Zaokrouhlení nastavení zobrazovacího kroku pro displej

Síťový FFT filtr volba filtru pro potlačení síťového brumu

MATEMATICKÉ FUNKCE

Linearizace	nelineární signál je převeden až 100 bodovou lineární interpolací
Tára	nulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Ofset	pevně nastavený posun počáteční hodnoty
Min/max. hodnota	registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Špičková hodnota	displej zobrazuje pouze nejvyšší nebo nejnižší změřenou hodnotu
Matematické fce	polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, mocnina, odmocnina
Simulace	přístroj simuluje svoji funkci bez připojeného vstupního signálu
Logování	záznam událostí a chybových hlášení s časovou značkou

EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ

Hold	zastavení měření
Lock	blokování tlačítek
Tára	aktivace a nulování táry
Součet	ovládání kumulativního měření
Nulování Min/Max	nulování min/max hodnoty
Nulování Peak	nulování špičkové hodnoty
Hold Min/Max	měření Min/Max hodnoty
Vzorek	start jednorázového měření
Záznam dat	ukládání naměřených hodnot do paměti přístroje
Rozepnutí limity	povolení rozepnutí relé v módu Trvale (bezpečnostní relé)

2.2 Ovládání

Přístroj se ovládá a nastavuje pomocí pěti dotykových tlačítek umístěných na předním panelu. Pro lepší orientaci v menu jsou tlačítka barevně podsvícena a vybavena haptickou odezvou.

Úvodní nastavení přístroje lze snadno provést pomocí Průvodce, který Vás krok za krokem provede základním nastavením potřebným pro spuštění přístroje.

PROFI Kompletní programovací menu

- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem

USER Uživatelské programovací menu

- může obsahovat vybrané položky vybrané z PROFÍ menu
- přístup je bez hesla

Nastavení přístroje lze snadno provést také prostřednictvím programu OM Link z PC přes USB-C nebo Bluetooth. Tento program dále umožňuje archivovat veškerá nastavení, aktualizaci firmware a kalibraci přístroje.

Všechna nastavení jsou uložena v paměti EEPROM, takže zůstávají zachována i po vypnutí přístroje.

2.3 Rozšíření

Komparátory jsou navrženy pro sledování dvou, tří, čtyř nebo šesti mezních hodnot s reléovým nebo OC výstupem. Uživatel má možnost volby různých režimů a funkcí výstupů, tak aby vyhovovaly konkrétním požadavkům na provoz. Dosažení nastavených limitních hodnot je indikováno LED signalizací a současně sepnutím/rozepnutím příslušného výstupu

Datové výstupy jsou díky své rychlosti a přesnosti ideální pro přenos naměřených údajů do dalších zobrazovacích zařízení nebo přímo do řídicích systémů. K dispozici jsou izolovaná rozhraní RS232 a RS485 s podporou protokolů ASCII, Modbus, Profinet a EtherCAT.

Analogové výstupy jsou ideální pro aplikace, kde je vyžadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených dat v externích zařízeních. K dispozici je univerzální analogový výstup s možností volby typu i rozsahu – napětí nebo proud.

Záznam naměřených hodnot je ideální pro aplikace vyžadující sledování a ukládání dat v závislosti na čase. Řízení záznamu probíhá prostřednictvím reálného času (RTC), přičemž lze nastavit ukládání v definovaných časových intervalech a periodách, nebo v případě krátkodobých událostí zajišťuje kontinuální záznam s vysokou rychlostí zápisu. Data se ukládají buď do interní paměti přístroje, nebo na USB-C flash disk




Na našich webových stránkách www.orbitmerret.eu jsou u produktů v záložce „Podpora ke stažení“ dostupné Aplikční listy, které poskytují detailní popis vlastností, funkcí nebo použití přístroje.

2. Popis přístroje

2.4 Význam LED symbolů

Nastavení a ovládání přístroje se provádí 5-ti tlačítky umístěnými na předním panelu, jejichž pomocí je možné listovat v ovládacím menu, volit a nastavovat požadované hodnoty



VÝZNAM SIGNALIZAČNÍCH LED

Symbol	Funkce	Barva LED
1 2 3 4 5 6	Aktivní reléový/OC výstup Blikající číslice signalizuje limitu s omezením (hystereze, zpoždění)	červená
REC	Svítlí trvale – přístroj je v režimu připravenosti k záznamu Bliká – probíhá aktivní záznam do paměti	oranžová
MF	Aktivní Matematické funkce	oranžová
MIN	Na displeji je zobrazená Minimální hodnota	oranžová
MAX	Na displeji je zobrazená Maximální hodnota	oranžová
RMT	Přístroj je vzdáleně nastavován (USB)	oranžová
CON	Aktivní datová komunikace (BT, Datový výstup, Ethernet)	oranžová
SET	Přístroj je v nastavovacím režimu	žlutá
ERR	Indikace chybového hlášení + na Info displeji se zobrazí číslo chyby + na Sekundárním displeji se zobrazí popis chyby	červená
T	Aktivní funkce Tára	oranžová
+	Aktivní Linearizační tabulka	oranžová
	Indikace rovnovážného stavu	oranžová
	Naměřené hodnoty vykazují klesající trend	oranžová
	Naměřené hodnoty vykazují rostoucí trend	oranžová
→ 0 ←	Aktivní funkce Automatické nulování	oranžová

2.5 Funkce tlačítek

Tlačítko	Měření	Menu	Nastavení čísel/výběr
	vstup do PROFI menu	výstup z menu	opuštění editace
	programovatelná funkce tlačítka	návrat na předcházející úroveň	posun na vyšší dekádu
	programovatelná funkce tlačítka	posun na předchozí položku	posun směrem dolů
	programovatelná funkce tlačítka	posun na další položku	posun směrem nahoru
	programovatelná funkce tlačítka	potvrzení výběru	potvrzení nastavení/výběru

2.6 Zapnutí bluetooth komunikace

Bluetooth komunikace je možné zapnout dvěma způsoby

- rychlou aktivaci provedete současný stisk tlačítkem  a 
- povolením v menu přístroje *COMM/BLUET/ZAPNI/ANO?*

CON bliká Bluetooth je aktivní, ale nepřipojen

CON svítí Bluetooth je úspěšně připojen



Bluetooth komunikace lze aktivovat pouze v případě, že máte nastavené heslo přístroje (≠0)

2.7 Nastavování čísel a desetinné tečky

DESETINNÁ TEČKA


Její volba v menu, při úpravě nastavovaného čísla se provede tlačítkem  s přechodem za nejvyšší dekádu, kdy se rozbliká jen desetinná tečka. Umístění se provede  / .

ZNAMÉNKO MÍNUS

Nastavení znaménka mínus provedeme tlačítkem  na vyšší dekáde.

2. Popis přístroje

2.8 Schéma zpracování měřeného signálu



2.9 Symboly použité v návodu



hodnoty nastavené z výroby



po stisku tlačítka bude nastavená hodnota uložena



po stisku tlačítka nebude nastavená hodnota uložena

3. Připojení přístroje

Přívodní vedení pro napájení přístroje by neměly být v blízkosti vstupních nízkonapěťových signálů.


Stykače, motory s větším příkonem a jiné výkonné prvky by neměly být v blízkosti přístroje.

Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina) by mělo být dostatečně vzdáleno od všech silových vedení a spotřebičů.

Pokud toto není možné zajistit, je nutné použít stíněné vedení s připojením na zem (svorka E).

Přístroje jsou testovány podle norem pro použití v průmyslové oblasti, ale i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše uvedené zásady.


■ Připojení vodičů



Vodič	Rozteč konektoru	3,5 mm	5 mm
Typ mm in			
Průřez mm² AWG		0,05...1,5 30...14	0,05...2,5 30...12


Vodič typu licna musí být před zapojením do konektoru zakončen dutinkou!

■ Galvanické oddělení přístroje




Přístroj nemá galvanicky izolované rozhraní USB-C. Při současně připojených signálových vstupech používejte k připojení k PC vždy USB izolátor. Předejdete tak zemním smyčkám, rušení a možnému poškození zařízení.


3. Připojení přístroje



■ Datový výstup Modbus TCP/IP



■ Datový výstup Profinet/EtherCAT




3. Připojení přístroje

3.1 Připojení měřícího vstupu


Vstupní signál se připojuje na 8pinový konektor na pozici **E**.

Volba vstupu a rozsahu je nastavitelná v menu přístroje, **5.1.1 Vstup VSTUPY > AN. VST**, [strana 26](#)

Proud [mA]



Napětí [V]




3.2 Připojení analogových výstupů

Výstupní analogový signál (aktivní) se připojuje na 3pinový konektor na pozici **D**. Volby typu výstupů a rozsahů lze nastavit v menu přístroje, **5.4.2 Výstupy VYSTUP > ANALOG, strana 56**. Následující obrázky poskytují podrobné informace o zapojení pro jednotlivé typy výstupů.

Výstup 1 - Proud, aktivní [mA]



Výstup 1 - Napětí [V]




Rozsah

0...5 / 0...20 / 4...20 mA	D2
0...2 / 0...5 / 0...10 / ±10V	D3

Výstup 2 - Proud, aktivní [mA]



Výstup 2 - Napětí [V]



Rozsah


0...5 / 0...20 / 4...20 mA	D5
0...2 / 0...5 / 0...10 / ±10V	D6

**platí v případě objednání druhého analogového výstupu, který je osazen na pozici Datového výstupu RS232/485*


3.3 Připojení datových výstupů

Výstupní digitální signál se připojuje na 3pinový konektor na pozici **D**. Volby formátu komunikace lze pro aktuálně použitou kartu nastavit v menu přístroje, příklad je pro kartu RS 485, **5.5.2 Komunikace KOMUN. > RS485, strana 68**. Následující obrázky poskytují podrobné informace o zapojení pro jednotlivé typy výstupů.

Výstup - RS 232



RS 485



Zakončení vedení [ON - připojení odporu 120 R]



RS 232

K počítači může být připojen pouze jeden přístroj a celková délka kabelu by neměla překročit 15 m. Pro propojení doporučujeme použít kroucený kabel AWG28 / 0,08 mm².



RS 485

K počítači může být připojeno až 32 přístrojů a délka kabelu by neměla překročit 500 m. Pro propojení doporučujeme použít kroucený kabel AWG28 / 0,08 mm². Poslední přístroj na lince musí mít zakončovací odpor 120R (přepínač v pozici ON)

3. Připojení přístroje


3.4 Připojení reléových/OC výstupů

Výstupní signál se připojuje na 3pinový konektor na pozici **B**.


Volby typu výstupů lze nastavit v menu přístroje, **5.4.1 Výstupy VYSTUP > RELE**, [strana 50](#).

Následující obrázky poskytují podrobné informace o zapojení pro jednotlivé typy výstupů.


2 přepínací relé (Form C)




4 přepínací relé (Form C)




3 spínací relé (Form A)




6 spínací relé (Form A)



3 otevřené kolektory




6 otevřených kolektorů



3.5 Připojení externích vstupů

Externí ovládací vstupy se připojují na 6pinový konektor na pozici **C**.

Volby typu vstupů (NPN/PNP) a přiřazení jejich funkce lze nastavit v menu přístroje, [5.1.3 Vstupy VSTUP > EXT.VST, strana 29](#). Následující obrázek poskytuje podrobné informace o jejich zapojení.




Externí vstupy jsou izolované

3.6 Výstup READY

Informativní výstup READY se připojuje na 6pinový konektor na pozici **C**.

Výstup reaguje na chybová hlášení zvolená v menu přístroje, [5.6.9 Servis SERVIS > SIG.CHY, strana 76](#).

Následující obrázek poskytuje podrobnou informaci o jeho zapojení.




Výstup je aktivní pouze v případě, že na přístroji není zobrazeno žádné chybové hlášení.
Otevřený kolektor 30 VDC/100 mA

3.7 Připojení napájení přístroje

Napájení přístroje se připojuje na 3pinový konektor na pozici **A**.

Následující obrázek poskytuje podrobnou informaci o jeho zapojení.



Barevné označení svorky jasně identifikuje rozsah napájecího napětí, což minimalizuje riziko chybného připojení a následného poškození přístroje nesprávným napájecím napětím.

Modrá 10...30 V
Červená 80...250 V



Zařízení připojte k napájení až po zapojení všech ostatních konektorů. Nedodržení tohoto postupu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.



Zařízení je jistěno pojistkou uvnitř přístroje.

Napájení 10...30 V T 4000 mA
Napájení 80...250 V T 630 mA

4. První zapnutí přístroje




PRŮVODCE NASTAVENÍM

4.1 První zapnutí přístroje

Průvodce při nastavení přístroje je softwarový nástroj navržený tak, aby Vám usnadnil počáteční konfiguraci a nastavení přístroje.

Je to interaktivní program, který provádí uživatele krok za krokem procesem nastavení, detekuje konfiguraci zařízení a konfiguruje ho podle přednastavených parametrů. Průvodce zjednodušuje a zrychluje postup základního nastavení, což umožňuje i méně zkušeným uživatelům úspěšně přístroj nastavit.



Úvodní text

Hlavní displej zobrazuje typ přístroje a aktuální měřicí rozsah, spodní displej zobrazuje verzi firmwaru.

Další položka se zobrazí automaticky zhruba po 2 sekundách.



Spuštění průvodce nastavením

- ✓ Volba - ANO/NE
- ✗ Volba - ANO/NE
- ✓ Spustit / Přerušit Průvodce




Menu pro nastavení VSTUPU

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku




Menu pro nastavení Analogového vstupu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku




Menu pro volbu měřicího rozsahu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku



Výběr měřicího rozsahu



- ✓ Posun na další položku - dolu
- ⬆ Posun na další položku - nahoru
- ↩ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro nastavení KANALY

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⬆ Návrat na předchozí položku

Menu pro nastavení KANALA

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⬆ Návrat na předchozí položku

Menu pro nastavení Minimálního zobrazení

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⬆ Návrat na předchozí položku

Nastavení hodnoty displeje pro minimální hodnotu vstupu



- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ⬆ Posun na další číslo - nahoru
- ⬅ Posun na další dekádu - vlevo
- ≡ Návrat na předchozí položku


Pro zadání hodnoty s desetinnou tečkou pokračujte podle pokynů, jinak potvrďte aktuální volbu a pokračujte v průvodci.

- ⬅ Posun za poslední dekádu - Blikají všechny desetinné tečky
- ✓ Posun desetinné tečky - vpravo
- ⬆ Posun desetinné tečky - vlevo
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro nastavení Maximálního zobrazení

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⬆ Návrat na předchozí položku

4. První zapnutí přístroje



Nastavení hodnoty displeje pro maximální hodnotu vstupu

-99999...100...999999

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ✓ Posun na další číslo - nahoru
- ✓ Posun na další dekadu - do leva
- ✓ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Pro zadání hodnoty s desetinnou tečkou pokračujte podle pokynů, jinak potvrďte aktuální volbu a pokračujte v průvodci.

- ✓ Posun za poslední dekadu - Blikají všechny desetinné tečky
- ✓ Posun desetinné tečky - vpravo
- ✓ Posun desetinné tečky - vlevo
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci



Menu pro nastavení Desetinné tečky

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✓ Návrat na předchozí položku



Nastavení desetinné tečky

- ✓ Posun desetinné tečky - vpravo
- ✓ Posun desetinné tečky - vlevo
- ✓ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci



Následující nastavení jsou závislá na variantě přístroje



Menu pro nastavení VYSTUP

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✓ Návrat na předchozí položku



Menu pro nastavení RELE

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✓ Návrat na předchozí položku

**Menu pro nastavení Rele 1**

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku

Menu pro nastavení zdroje pro vyhodnocení Limity 1

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku

Volba zdroje pro vyhodnocení Limity 1

Typ	Popis
OFF	Vyhodnocení Limity 1 je vypnuté
HOD. A	Vyhodnocení Limity 1 z hodnoty kanálu A
MIN. A	Vyhodnocení Limity 1 z minimální hodnoty kanálu A
MAX. A	Vyhodnocení Limity 1 z maximální hodnoty kanálu A
AbS. A	Vyhodnocení Limity 1 z absolutní hodnoty kanálu A
CHYBA	Vyhodnocení Limity 1 při aktivním chybovém hlášení

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ⬆ Posun na další číslo - nahoru
- ◀ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro volbu módu Limity 1

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku

Volba módu Limity 1

Typ	Popis
NARUST	Aktivní nad nastavenou hodnotou
POKLES	Aktivní pod nastavenou hodnotou
OKENKO	Aktivní v nastaveném okně / pásmu
DAVKA	Aktivní v nastavených periodách

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ⬆ Posun na další číslo - nahoru
- ◀ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

4. První zapnutí přístroje



Menu pro volbu módu Limity 1

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku

Nastavení meze sepnutí pro Limitu 1

-99999...0...999999

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ✓ Posun na další číslo - nahoru
- ✗ Posun na další dekádu - do leva
- ☰ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro volbu Hystereze Limity 1

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku

Nastavení hystereze pro Limitu 1

0...999999

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ✓ Posun na další číslo - nahoru
- ✗ Posun na další dekádu - do leva
- ☰ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro volbu Zpoždění sepnutí Limity 1

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku

Nastavení zpoždění sepnutí pro Limitu 1

0...99999,9

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ✓ Posun na další číslo - nahoru
- ✗ Posun na další dekádu - do leva
- ☰ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci



Menu pro volbu Analogového výstupu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku




Menu pro volbu Typu Analogového výstupu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku



Volba typu Analogového výstupu



- ✓ Posun na další položku - dolu
- ✗ Posun na další položku - nahoru
- ✗ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci



Menu pro nastavení Minimálního rozsahu Analogového výstupu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku



Nastavení hodnoty pro minimum rozsahu Analogového výstupu

-99999...4...99999

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ✗ Posun na další číslo - nahoru
- ✗ Posun na další dekádu - do leva
- ✗ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci



Menu pro nastavení Maximálního rozsahu Analogového výstupu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku

4. První zapnutí přístroje



Nastavení hodnoty pro maximum rozsahu Analogového výstupu

-.99999...20...999999

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ✚ Posun na další číslo - nahoru
- ✚ Posun na další dekádu - do leva
- ☰ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro servisní funkce

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✚ Návrat na předchozí položku

Menu pro volbu přístupového hesla

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✚ Návrat na předchozí položku

Nastavení přístupového hesla

0...9999

Nastavené heslo platí pro vstup do menu přístroje i pro připojení programu OM Link přes USB-C konektor

Při nastavení hesla na **0000** je vstup do menu volný bez výzvy k jeho zadání

- ✚ Posun na další číslo - dolu
- ✚ Posun na další číslo - nahoru
- ✚ Posun na další dekádu - do leva
- ✓ Potvrdit výběr a ukončit průvodce (s uložením)



Průvodce je aktivní jen při prvním zapnutí přístroje, v případě potřeby lze opakované spuštění povolit v menu Servis/Wizard

NASTAVENÍ

Kompletní menu přístroje

Přístup je blokováný heslem

Stromová struktura menu

■ Vstup do menu přístroje



- stiskem tlačítka
- přístup je chráněný heslem, které je z výroby nastaveno na "0"
(při tomto nastavení Vás přístroj nevyzve k jeho zadání)



Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení doporučujeme nastavit přístupové heslo ihned při jeho prvním spuštění.

Heslo lze nastavit v menu *SERVIS/HESLO*




Při prodlevě delší než 60 s se programovací režim automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu.



Při připojení přístroje k PC pouze prostřednictvím USB-C konektoru (bez externího síťového napájení) je programem OM Link možné provádět pouze nastavování přístroje.

V tomto režimu nejsou aktivní funkce periférií, jako je analogový výstup, datový výstup, relé ani pomocné napětí.

Plná funkčnost periférií je k dispozici pouze při externím napájení přístroje nebo při použití dostatečně výkonného USB-C portu v PC.



Menu je rozděleno do šesti základních částí

VSTUP Nastavení parametrů vstupů

An. vstup	Typ a rozsah vstupu, Rychlost měření, Váží funkce, Teach-in
Ext. vstup	Funkce externích vstupů
Tlačítka	Funkce ovládacích tlačítek

KANAL Nastavení měřicích kanálů

Pro snadnější nastavení se v menu přístroje používají KANALY A-C, kterým se pak přiřazují jednotlivé parametry a funkce

Nulování	Nulování táry, Min/max hodnoty, ...
Zdroj	Hodnota vstupu (Nastavená v poloze VSTUP), Elektrická hodnota vstupu
Parametry	Nastavení zobrazení, offsetu, desetinné tečky, Jednotek, Popisu, Barvy displeje
Ukládání hod.	Nastavení ukládání naměřených hodnot
Filtr	Nastavení digitálních filtrů
Mat. funkce	Nastavení matematických funkcí

FUNKCE Nastavení funkcí

Timer	Nastavení pracovních časových oken funkci přístroje a jeho periferií
-------	--

VYSTUP Nastavení výstupů

Relé	Volba typu, módu a nastavení hodnot
Analog	Volba typu a rozsahu
Displej	Nastavení jasu, Výběry zobrazovaných hodnot pro jednotlivé displeje, Nastavení bargrafu
Paměť	Nastavení parametrů k záznamu naměřených hodnot do paměti přístroje

KOMUN. Nastavení komunikace a záznamu

RS 485	Nastavení parametrů datové komunikace, RS 232, RS 485, Modbus, Ethernet, ...
Bluetooth	Nastavení parametrů Bluetooth komunikace

SERVIS Servisní nastavení

Heslo	Nastavení heslo pro vstup do menu a připojení k přístroji
Odložený st.	Nastavení času [s] - kdy se neprovádí měření po připojení přístroje k napájení
Nastavení	Uložení, načtení nebo návrat k výrobnímu nastavení přístroje
Kalibrace	Návrat k výrobní kalibraci (po uživatelské kalibraci skriptem v programu OM Link)
Datum, čas	Nastavení aktuálního data a času
Jazyk	Volba jazykové verze menu
Chyby	Výběr chyb, která budou signalizovány LED na předním panelu i analogovým výstupem
Wizard	Opakované spuštění průvodce nastavením přístroje
Simulace	Simulace vstupního signálu
Informace	Provozní informace o přístroji

5. Nastavení přístroje

5.1 Nastavení - VSTUPY

5.1.1 Nastavení analogového vstupu

5.1.1a Nastavení rychlosti měření

≡ VSTUP ✓ AN.VST ✓ MER.S

MER.S
AN.VST



50
MER.S

Parametr	Nastavení	Popis
Rychlost měření	MER.S	Volba rychlosti měření pro analogový vstup Nastavení rychlosti slouží k přizpůsobení reakce a přesnosti zařízení podle požadavků aplikace, optimalizuje stabilitu výstupu a minimalizuje šum.
50	50	50 měření/sekundu DEF
Výběr hodnot 5/10/20/50/100/400/1200		



5.1.1b Volba měřicího rozsahu

≡ VSTUP ✓ AN.VST ✓ MER.S ⚡ ROZSAH

ROZSAH
AN.VST





4-20 mA
ROZSAH

Parametr	Nastavení	Popis
Měřicí rozsah	ROZSAH	Volba měřicího rozsahu Slouží k nastavení rozsahu vstupního signálu, ve kterém bude přístroj provádět měření. Správně zvolený měřicí rozsah zajišťuje optimální rozlišení, přesnost a stabilitu zobrazené hodnoty. Rozsah by měl odpovídat maximální očekávané hodnotě signálu snímače, aby nedocházelo k přebuzení ani ztrátě přesnosti měření
2 V	2 V	±2 V
5 V	5 V	±5 V
10 V	10 V	±10 V
5 mA	5 mA	±5 mA
20 mA	20 mA	±20 mA
4-20 mA	4-20 mA	4...20 mA DEF





5.1.1c Kalibrace s referenčním signálem - MINIMUM

 VSTUP  AN.V.Sč  MER.V.S   E - INLO


Parametr	Nastavení	Popis
Kalibrace	E - INLO	Kalibrace s referenčním signálem - MINIMUM Slouží k změnění referenční hodnoty pro dolní mez měřicího rozsahu pomocí funkce Teach-in.
MINIMUM		
ANO ?	ANO ?	Funkce Teach-in si změní signál pro minimum Přístroj změní aktuální hodnotu vstupního signálu a přiřadí ji zobrazení pro minimální hodnotu vstupního rozsahu ROZ.MIN ● Připojte zdroj signálu nebo snímač odpovídající minimální hodnotě ● Na výzvu přístroje potvrďte volbu ANO

 →   → 

5.1.1d Kalibrace s referenčním signálem - MAXIMUM

 VSTUP  AN.V.Sč  MER.V.S   E - INHI


Parametr	Nastavení	Popis
Kalibrace	E - INHI	Kalibrace s referenčním signálem - MAXIMUM Slouží k změnění referenční hodnoty pro horní mez měřicího rozsahu pomocí funkce Teach-in.
MAXIMUM		
ANO ?	ANO ?	Funkce Teach-in si změní signál pro maximum Přístroj změní aktuální hodnotu vstupního signálu a přiřadí ji zobrazení pro maximální hodnotu vstupního rozsahu ROZ.MAX ● Připojte zdroj signálu nebo snímač odpovídající maximální hodnotě ● Na výzvu přístroje potvrďte volbu ANO

 →   → 

5. Nastavení přístroje

5.1.1e Nastavení vstupu EXPERT

☰ VSTUP ✓ AN.VST ✓ MER.'S 4x ⬆ E=PERL

E=PERL
AN.VST



MAN.LO
E=PERL

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení EXPERT	E=PERL	Nastavení vstupu EXPERT Režim EXPERT umožňuje pokročilou konfiguraci vstupního signálu a přesné přizpůsobení zobrazení na přístroji podle specifických požadavků aplikace.
MAN.LO	MAN.LO	Ruční zadání hodnoty signálu pro minimum Ručně zadaná hodnota vstupního signálu je přirážena zobrazení pro minimální hodnotu ROZ.MIN ● Zadejte známou hodnotu odpovídající minimálnímu vstupnímu signálu
MAX.HI	MAN.HI	Ruční zadání hodnoty signálu pro maximum Ručně zadaná hodnota vstupního signálu je přirážena zobrazení pro maximální hodnotu ROZ.MAX ● Zadejte známou hodnotu odpovídající maximálnímu vstupnímu signálu
Obn.Vst	Obn.VST	Obnova kalibrace vstupu Tato funkce zkusí Vaši uživatelskou kalibraci vstupu a obnoví výchozí tovární stav měřícího vstupu. Po provedení je nutné znovu provést nastavení a kalibraci vstupu. ● Na výzvu přístroje potvrďte volbu ANO

☰ → ☒ ✓ → ☑

5.1.1f Nastavení filtru pro potlačení síťového brumu*

☰ VSTUP ✓ AN.VST ✓ MER.'S 5x ⬆ BRMF IL

BRMF IL
AN.VST



ANO?
BRMF IL

Parametr	Nastavení	Popis
Potlačení brumu	BRMF IL	Nastavení filtru pro potlačení síťového brumu* Filtr slouží k potlačení rušení způsobeného síťovým kmitočtem 50/60 Hz. Pomocí IIR zpracování (Infinite Impulse Response) se měřící signál integruje přes celé období rušení, čímž se efektivně eliminuje vliv síťového brumu pocházejícího z napájecí sítě nebo z elektromagnetických polí okolních zařízení. Tento postup výrazně zlepšuje stabilitu a přesnost měření zejména při nízkých signálech nebo v prostředí se silným elektromagnetickým rušením.
ANO ?	ANO ?	Aktivace filtru Po zapnutí filtru zůstává nastavená rychlost měření zachována. Přístroj reaguje pomaleji na rychlé změny signálu, avšak poskytuje stabilnější a přesnější výsledky v prostředí se silným rušením ze sítě.

☰ → ☒ ✓ → ☑

*volba je dostupná pouze pro rychlosti měření > 50 měření/s

5.1.2a Volba funkce externího vstupu 1

 VSTUP  AN. VST  E#E.VST  E#E.I  FUNKCE  RICE





Parametr	Nastavení	Popis
Funkce pro EXT.1	RICE	Volba funkce pro Externí vstup Izolované externí vstupy umožňují vzdálené ovládání vybraných funkcí přístroje.
OFF	OFF	Externí vstup je vypnutý
TARUJA	TARUJA	Aktivace Táry Aktivací externího vstupu se zapne funkce Tára DEF
NUL.tRA	NUL.tRA	Nulování Táry Aktivací vstupu se aktuální hodnota Táry vynuluje
tRA+NUL	tRA+NUL	Aktivace Táry (<1 s) + Nulování Táry (>1 s) Kombinovaná funkce, která umožňuje využití jediného vstupu pro dvě funkce, Táru i Nulování. Vstup se řídí délkou ovládacího impulsu.
SOUCtA	SOUCtA	Ovládání kumulativního měření Součtové přírůstkové měření
NUL.M.MA	NUL.M.MA	Nulování Min/Max hodnoty Aktivací vstupu se vynuluje Min/Max hodnota
NL.PEAK	NL.PEAK	Nulování špičkové hodnoty Aktivací vstupu se vynuluje špičková hodnota
VZOREK	VZOREK	Spuštění jednorázového měření Aktivací vstupu se spustí jednorázové měření vstupního signálu. Naměřená hodnota zůstává zobrazena na displeji, dokud nedojde k další aktivaci.
HOLD	HOLD	Zastavení měření Aktivací vstupu zastavíte měření. Údaj na displeji i ostatní funkce a výstupy se zablokují.
HLD.MIN	HLD.MIN	Hold - Hodnota minima Po aktivaci vstupu se na displeji zobrazí minimální hodnota vstupního signálu zaznamenaná od poslední aktivace ext. vstupu.
HLD.MAX	HLD.MAX	Hold - Hodnota maxima Po aktivaci vstupu se na displeji zobrazí maximální hodnota vstupního signálu zaznamenaná od poslední aktivace ext. vstupu.
HLD.M-M	HLD.M-M	Hold - Hodnota MAX-MIN Po aktivaci vstupu se na displeji zobrazí rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou vstupního signálu zaznamenanou od poslední aktivace externího vstupu
HLD.AVG	HLD.AVG	Hold - Průměrná hodnota Po aktivaci vstupu se na displeji zobrazí průměrná hodnota vstupního signálu vypočtená od poslední aktivace ext. vstupu.
ROZ.REL	ROZ.REL	Rozepnutí bezpečnostního relé/OC Aktivací vstupu dojde k deaktivaci sepnutí bezpečnostního relé/OC, které je nastaveno v režimu TRVALE (blokové odpadnutí).
ZAZNAM	ZAZNAM	Záznam naměřených dat Aktivací vstupu se spustí ukládání naměřených hodnot do paměti
BLK.tL	BLK.tL	Blokování tlačítek na přístroji Aktivací vstupu se zablokují tlačítka na předním panelu, zhasne jejich posvícení a deaktivuje se haptická odezva.



5. Nastavení přístroje

5.1.2b Volba dočasného zobrazení externího vstupu 1

☰ VSTUP: ✓ AN: VST ✓ EXT: VST ✓ EXT. 1 ✓ FUNKCE ✓ AKCE ✓ NAHLED

NAHLED
FUNKCE



EXT. 1
NAHLED

Parametr	Nastavení	Popis
Dočasná hodnota pro EXT.1	NAHLED	Volba dočasného zobrazení pro Externí vstup Izolované externí vstupy umožňují vzdálené zobrazit vybrané naměřené hodnoty.
OFF	OFF	Externí vstup je vypnutý
HOD. A	HOD. A	Zobrazení hodnoty kanálu A Aktivací externího vstupu se zobrazí aktuální hodnota (Kanál A)
MIN. A	MIN. A	Zobrazení minimální hodnoty kanálu A Aktivací externího vstupu se zobrazí minimální hodnota (Kanál A)
MAX. A	MAX. A	Zobrazení maximální hodnoty kanálu A Aktivací externího vstupu se zobrazí maximální hodnota (Kanál A)
PEAK A	PEAK A	Zobrazení špičkové hodnoty kanálu A Aktivací externího vstupu se zobrazí špičková hodnota (Kanál A)
TARA. A	TARA. A	Zobrazení Tary DEF Aktivací externího vstupu se zobrazí hodnota Tára
BRUTTO	BRUTTO	Zobrazení BRUTTO Aktivací externího vstupu se zobrazí hodnota HOD. A + TARA A



Každému vstupu může být přiřazena pouze jedna doplňková funkce: AKCE nebo NAHLED.
Při výběru jedné z možností se druhá automaticky deaktivuje.

5.1.2c Volba funkce externích vstupů 2 a 3


☰ VSTUP: ✓ AN: VST ✓ EXT: VST ✓ EXT. 1 ✓ EXT. 2 ✓ AKCE



Nastavení funkcí pro Ext. 2 a Ext.3 je shodné s nastavením externího vstupu 1

5.1.2d Volba typu funkce externích vstupů 2 a 3


≡ Vstup ✓ AN Vstup ⚡ E Vstup ✓ E V I ⚡ ⚡ ⚡ E V P



Parametr	Nastavení	Popis
Typ funkce externího vstupu	E V P	Volba typu externího vstupu Pro externí vstupy číslo 2 a 3 lze nastavit typ spínání podle požadavků aplikace. Správná volba typu spínání je klíčová pro zajištění kompatibility přístroje s externími zařízeními, senzory a spínacími mechanismy v daném systému.
 NPN	NPN	Spínání NPN/kontakt V tomto režimu je externí vstup aktivován připojením na nulový potenciál (GND). Aktivace nastane, když je vstupní svorka spojena se zemí, což je typické pro: ● NPN tranzistory ● Mechanické kontakty, jako jsou tlačítka nebo spínače.
	PNP	Spínání PNP V tomto režimu je externí vstup aktivován připojením na kladný potenciál (+V). Aktivace nastane, když je vstupní svorka spojena s kladným napájecím napětím, což je běžné pro: ● PNP tranzistory ● Senzory nebo spínací mechanismy vyžadující napájení z kladného pólu.




Ovládání beznapěťovým kontaktem




Ovládání signálem s pozitivní logikou (P)

Rozsah napájení: 10...30 VDC




Ovládání PNP snímačem

Rozsah napájení: 10...30 VDC




Ovládání signálem s negativní logikou (M)

Rozsah napájení: 10...30 VDC




Ovládání NPN snímačem

Rozsah napájení: 10...30 VDC




5. Nastavení přístroje


Funkce HLD.MIN



Funkce TARA s Nulováním




Funkce HOLD




Kumulativní měření

Příměr




* Signál delší než 1s ukončí cyklus přírůstkového měření a celkový součet je přenesen prostřednictvím výstupního signálu


Funkce HLD.MAX



Funkce HLD.PRM



Funkce VZOREK



* jedna odměřeni vstupní hodnoty je spuštěno nabídnou hranou

5.1.3 Volby dalších funkcí tlačítek

5.1.3a Volby dalších funkcí tlačítka VLEVO

SETUP ANALYST ELAC IT VLEVO RI:CE



Parametr	Nastavení	Popis
Volba funkce tlačítka VLEVO	RI:CE	Volba funkce tlačítka Tlačítku VLEVO lze přiřadit jednu z výkonných funkcí přístroje. Vhodná volba funkce zvyšuje efektivitu práce s přístrojem a usnadňuje jeho ovládání v konkrétní aplikaci.
OFF	OFF	Přídavná funkce tlačítka je vypnutá
TARUJA	TARUJA	Aktivace Táry Aktivací tlačítka se zapne funkce Tára DEF
NUL.T.RA	NUL.T.RA	Nulování Táry Aktivací tlačítka se aktuální hodnota Táry vynuluje
NUL.M.MA	NUL.M.MA	Nulování Min/Max hodnoty Aktivací tlačítka se vynuluje Min/Max hodnota
NL.PEAK	NL.PEAK	Nulování špičkové hodnoty Aktivací tlačítka se vynuluje špičková hodnota
VZOREK	VZOREK	Spuštění jednorázového měření Aktivací tlačítka se spustí jednorázové měření vstupního signálu. Naměřená hodnota zůstává zobrazena na displeji, dokud nedojde k další aktivaci.
ROZ.REL	ROZ.REL	Rozepnutí bezpečnostního relé/OC Aktivací tlačítka dojde k deaktivaci sepnutí bezpečnostního relé/OC, které je nastaveno v režimu TRVALE (blokové odpadnutí).
ULOZ.H	ULOZ.H	Záznam naměřených dat - jednorázové uložení Aktivací tlačítka se spustí ukládání naměřených hodnot do paměti
PREP.D	PREP.D	Přepínání zobrazení na hlavním displeji Aktivací tlačítka se přepíná zobrazení vybraných kanálů/hodnot



Každému tlačítku může být přiřazena pouze jedna doplňková funkce: AKCE nebo NAHLED.
Při výběru jedné z možností se druhá automaticky deaktivuje.

5. Nastavení přístroje

5.1.3b Volba dočasného zobrazení pro tlačítko VLEVO

☰ SETUP ✓ AN.VST ↗ ↗ ELAC IT ✓ VLEVO ✓ RICE ↗ NAHLEP



Parametr	Nastavení	Popis
Volba dočasného zobrazení tlačítka VLEVO	NAHLEP	Volba dočasného zobrazení Tlačítko lze nastavit tak, aby po stisknutí zobrazilo vybranou položku menu nebo hodnotu. Vhodná volba funkce zvyšuje efektivitu práce s přístrojem a usnadňuje jeho ovládání v konkrétní aplikaci.
OFF	OFF	Přídavná funkce tlačítka je vypnutá
HOD. A	HOD. A	Zobrazení hodnotu kanálu A Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí aktuální hodnota (Kanál A)
MIN. A	MIN. A	Zobrazení minimální hodnotu kanálu A Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí minimální hodnota (Kanál A)
MAX. A	MAX. A	Zobrazení maximální hodnotu kanálu A Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí maximální hodnota (Kanál A)
PEAK. A	PEAK. A	Zobrazení špičkové hodnoty kanálu A Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí špičková hodnota (Kanál A)
TARA. A	TARA. A	Zobrazení Táry Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí hodnota Tára DEF
BRUTTO	BRUTTO	Zobrazení BRUTTO Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí hodnota HOD. A + TARA A

☰ → ✓ →

5.1.3c Volba rychlého přístupu na vybranou položku pro tlačítko VLEVO

☰ SETUP ✓ AN.VST ↗ ↗ ELAC IT ✓ VLEVO ✓ RICE ↗ ↗ MENU



Parametr	Nastavení	Popis
Volba přímého přístupu tlačítka VLEVO	NAHLEP	Přímý přístup do menu na vybranou položku Tlačítko lze nastavit tak, aby po stisknutí zobrazilo vybranou položku menu nebo hodnotu. Vhodná volba funkce zvyšuje efektivitu práce s přístrojem a usnadňuje jeho ovládání v konkrétní aplikaci.
OFF	OFF	Přímý přístup na položku menu je vypnutý
RELE 1	RELE 1	Přímý přístup na položku RELE 1 Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí položka LIMITA pro RELE 1 <i>Podle konfigurace přístroje lze nastavit přístup pro Relé 1-6</i>

☰ → ✓ →

5.1.3d Volby doplňkových funkcí tlačítka DOLU

≡ SETUP ✓ ANALYST ▲ ▲ CLARIS ✓ VLEVO ▲ DOLU ✓ FUNNICE



Nastavení funkcí pro tlačítka DOLU, NAHORU a ENTER je shodné s nastavením pro tlačítko VLEVO

5. Nastavení přístroje

5.2 Nastavení - KANÁLY

Kanály zvyšují schopnosti měřicího přístroje při zaznamenávání, kontrole a vyhodnocení měřených procesů a veličin. Umožňují přehlednější nastavení přístroje a zároveň oddělené zpracování dat, což usnadňuje jejich vyhodnocení. Díky tomu lze snadno porovnávat signály z různých senzorů nebo sledovat chování systému na více místech současně.

5.2.1 Nulování vnitřních hodnot

☰ SETUP ⬆️ CHANNEL ⬆️ ✓ NULUU

NULUU
CHANNEL



ERROR
NULUU

Parametr	Nastavení	Popis
Nulování	NULUU	Nulování vnitřních hodnot přístroje Tato funkce umožňuje nulovat různé vnitřní hodnoty přístroje. Zobrazování jednotlivých položek je závislé na aktuální konfiguraci přístroje
tARA A	ERROR	Nulování Táry Stiskem tlačítka a potvrzením výzvy ANO? se vybraná hodnota vynuluje (TARA A , TARA B , TARA C)
tAR.VSE	ERROR SE	Nulování Táry - Všechny kanály Stiskem tlačítka a potvrzením výzvy ANO? se vynulují Táry všech kanálů
MI.MA. A	MI.MA. A	Nulování min/max hodnoty Stiskem tlačítka a potvrzením výzvy ANO? dojde k vynulování uložené min/max hodnoty dosažené během měření (MI.MA. A , MI.MA. B , MI.MA. C , MI.MA.VS)
PEAK A	PEAK A	Nulování špičkové hodnoty Stiskem tlačítka a potvrzením výzvy ANO? dojde k vynulování uložené špičkové hodnoty (PEAK A , PEAK B , PEAK C , PEAK.VS)

☰ → ❌ ✓ → ✅

5.2.2 Nastavení Kanálu A

5.2.2a Volba zdroje vstupní hodnoty - KANÁL A

☰ SETUP ⬆️ CHANNEL ⬆️ ✓ NULUU ⬆️ CHANNEL ⬆️ ✓ INPUT

INPUT
CHANNEL



AKT.HOD
INPUT

Parametr	Nastavení	Popis
Volba zdroje	INPUT	Volba zdroje vstupní hodnoty (Kanál A) Slouží k výběru zdroje signálu, který bude dále zpracováván v kanále A.
AKT.Hod	AKT.HOD	Aktuální vstupní analogová hodnota DEF Jedná se o signál, který byl zpracován podle nastavení v položce menu VSTUP .

☰ → ❌ ✓ → ✅

5.2.2b Nastavení Minimálního zobrazení na displeji - KANÁL A

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULOV → CHANNEL → ✓ ZPOJ → ISM IN

▶ 15.M IN
CHANNEL



4
▶ 15.M IN

Parametr	Nastavení	Popis
Zobrazení pro Minimum	▶ 15.M IN	Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu Tato volba umožňuje přizpůsobit zobrazení minimální hodnoty vstupního signálu na displeji. Je vhodná v případech, kdy je potřeba převést nebo kalibrovat vstupní signál na specifickou minimální hodnotu zobrazení. Rozsah nastavení: -99999...999999

5.2.2c Nastavení Maximálního zobrazení na displeji - KANÁL A

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULOV → CHANNEL → ✓ ZPOJ → ISM A

▶ 15.M A
CHANNEL



20
▶ ISM A

Parametr	Nastavení	Popis
Zobrazení pro Maximum	▶ 15.M A	Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu Tato volba umožňuje přizpůsobit zobrazení maximální hodnoty vstupního signálu na displeji. Je vhodná v případech, kdy je potřeba převést nebo kalibrovat vstupní signál na specifickou maximální hodnotu zobrazení. Rozsah nastavení: -99999...999999

5.2.2d Posunutí počátku měřicího rozsahu - KANÁL A

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULOV → CHANNEL → ✓ ZPOJ → OFFSET

OFFSET
CHANNEL



0
OFFSET

Parametr	Nastavení	Popis
Offset	OFFSET	Nastavení / posunutí nulového bodu měření od skutečné nuly Offset slouží k přizpůsobení měřicího přístroje tak, aby přesně zobrazoval hodnoty v požadovaném rozsahu. Tím kompenzuje případné odchylky způsobené chybou vstupního signálu nebo senzoru. Hodnota offsetu je trvale uložena v paměti přístroje a zůstává zachována i po jeho vypnutí. Rozsah nastavení: -99999...0...999999

5. Nastavení přístroje

5.2.2e Posunutí počátku měřicího rozsahu funkcí Teach-in - KANÁL A

≡ SETUP ↑ KANAL ↑ NULOV ↑ KANALA ↑ ZPRŮJ 4x ↑ t - INDF

t - INDF
KANALA



ANO?
OFFSET

Parametr	Nastavení	Popis
Offset s Teach-in	t - INDF	Posunutí nulového bodu měření pomocí funkce Teach-in Tato funkce se používá v případech, kdy není předem známa přesná hodnota, o kterou je nutné posunout počátek měřicího rozsahu. Na rozdíl od manuální volby Offset umožňuje funkce Offset Teach-in, aby si přístroj hodnotu posunu automaticky změnil. Přístroj změní aktuální hodnotu vstupního signálu, uloží ji do paměti a tuto hodnotu následně automaticky odečítá od všech budoucích měření, čímž zajistí zobrazení nulové hodnoty na displeji.
ANO ?	ANO ?	Postup nastavení ● Připojte ke vstupu přístroje zdroj signálu nebo snímač, pro který chcete nastavit nulovou hodnotu displeje. ● Na výzvu přístroje potvrďte volbu ANO Nulování je možné v poloze OFFSET a to nastavením na 000000

≡ → [OK] ✓ → [ESC]

5.2.2f Volba zobrazení desetinné tečky - KANÁL A

≡ SETUP ↑ KANAL ↑ NULOV ↑ KANALA ↑ ZPRŮJ 5x ↑ ES.EEC

ES.EEC
KANALA



00000.0
ES.EEC

Parametr	Nastavení	Popis
Desetinná tečka	ES.EEC	Volba zobrazení desetinné tečky (Kanál A) Tato volba určuje formát zobrazení číselné hodnoty na displeji. Nastavení umožňuje přizpůsobit přesnost i čitelnost zobrazované hodnoty podle požadavků aplikace.
000000	000000	Bez desetinného místa
00000.0	00000.0	Jedno desetinné místo DEF
0000.00	0000.00	Dvě desetinná místa
000.000	000.000	Tři desetinná místa
00.0000	00.0000	Čtyři desetinná místa*
0.00000	0.00000	Pět desetinných míst*
PLOV. t	PLD'. t	Plovoucí desetinná tečka Přístroj automaticky upravuje pozici desetinné tečky podle velikosti hodnoty tak, aby byla zobrazena s maximální možnou přesností a čitelností.
EXPON	E x POW	Exponenciální formát zobrazení Hodnota je zobrazena v exponenciálním (vědeckém) tvaru, např. 1.23E+03 místo 1230. Tento formát je vhodný pro extrémně malé nebo velké hodnoty, které by se jinak nevešly do pevného formátu displeje nebo by byly hůře čitelné.

≡ → [OK] ✓ → [ESC]

*volba je dostupná pouze při vypnutých jednotkách

5.2.2g Volba zobrazení měřicích jednotek a popisu - KANÁL A

≡ SETUP ↑ KANAL ↓ ✓ NULUJ ↑ KANALA ↓ ✓ Z: ROJ 6x ↑ JEDNOT

JEDNOT
KANALA



STAND
JEDNOT

Parametr	Nastavení	Popis
Měřicí jednotky	JEDNOT	Volba zobrazení měřicích jednotek (Kanál A) Pro přehledné a uživatelsky přizpůsobené zobrazení lze k měřené hodnotě přiřadit jednotku odpovídající fyzikální veličině.
StAND	STAND	Standardní zobrazení Na displeji se zobrazuje měřená hodnota spolu s jednotkou, která odpovídá zvolenému rozsahu a typu měření (max. 2 znaky).
BEZJED	BEZJED	Bez popisu Na displeji se zobrazuje pouze měřená hodnota bez jednotek.
UZIVAT	UZIVAT	Uživatelský popis U měřené hodnoty se zobrazuje vlastní jednotka (text) nastavená v následující položce UZITXT (< 2 znaky).



UZITXT
KANALA



A
UZITXT

Parametr	Nastavení	Popis
Uživatelské jednotky	UZITXT	Nastavení uživatelské jednotky (Kanál A) Pro lepší orientaci a přehlednost lze k měřené hodnotě přidat vlastní informativní text, který se zobrazí na sekundárním displeji. Jednotka může mít max. 2 znaky



Při volbě popisu *STAND* a *UZIVAT* se omezí zobrazení měřené hodnoty na 4 segmenty (8888)
Použitelné znaky pro tyto režimy jsou uvedeny na [straně 84](#)

5.2.2h Volba zobrazení popisu - KANÁL A

≡ SETUP ↑ KANAL ↓ ✓ NULUJ ↑ KANALA ↓ ✓ Z: ROJ 7x ↑ POP IS

POP IS
KANALA



A
POP IS

Parametr	Nastavení	Popis
Popis	POP IS	Nastavení doplňkového popisu (Kanál A) Pro lepší orientaci a přehlednost lze k měřené hodnotě přiřadit text zobrazený na sekundárním displeji, který přesněji popisuje měřenou veličinu (např. měřicí místo, typ měření, ...). Délka textu je max. 6 znaků

5. Nastavení přístroje

5.2.2i Volba barvy hlavního displeje - KANÁL A

≡ SETUP ↑ KANAL ↓ NULUU ↑ KANALA ↓ ZPRAV 8x ↑ BARVA

BARVA
KANALA



CERVEN
BARVA

Parametr	Nastavení	Popis
Volba barvy	BARVA	Volba barvy hlavního displeje (Kanál A) Tato funkce umožňuje vybrat barvu zobrazení měřené hodnoty na hlavním (primárním) displeji. Barva sekundárního displeje je trvale zelená.
Červená	CERVEN	Červená barva displeje DEF
Zelená	ZELENA	Zelená barva displeje
Oranžová	ORANZI	Oranžová barva displeje
3barevné	ZPRAMA	Tříbarevné zobrazení displeje Umožňuje automatickou změnu barvy displeje v závislosti na zobrazované hodnotě. Mezní hodnoty a barvy pro jednotlivé intervaly se nastavují v položce PASMA



5.2.2j Nastavení přepínání barev hlavního displeje - KANÁL A

≡ SETUP ↑ KANAL ↓ NULUU ↑ KANALA ↓ ZPRAV 9x ↑ PASMA

PASMA
KANALA



BARVA.1
PASMA

Parametr	Nastavení	Popis
Přepínání barev	PASMA	Nastavení přepínání barev hlavního displeje (Kanál A) Nastavení parametrů pro automatickou změnu barvy displeje v závislosti na zobrazované hodnotě. <i>Toto menu je dostupné pouze při výběru MULTI v položce menu BARVA.</i>
barVA.1	BARVA.1	Nastavení barvy pod 1. mezí Nastavení barvy pro hodnoty pod první meží Možnosti: Červená, Zelená, Oranžová.
MEZ.1	MEZ.1	Nastavení 1. meze Nastavení první mezní hodnoty pro přechod mezi spodním a středním pásmem. Rozsah: -9999...999999
barVA.2	BARVA.2	Nastavení barvy mezi 1 a 2 mezí Nastavení barvy pro hodnoty mezi první a druhou meží Možnosti: Červená, Zelená, Oranžová.
MEZ.2	MEZ.2	Nastavení 2. meze Nastavení druhé mezní hodnoty pro přechod mezi středním a horním pásmem. Rozsah: -9999...999999
barVA.3	BARVA.3	Nastavení barvy nad 2. mezí Nastavení barvy pro hodnoty nad druhou meží Možnosti: Červená, Zelená, Oranžová.



5.2.2k Nastavení rozsahu záznamu naměřených hodnot - KANAL A

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULUJ → CHANNEL → ✓ Z: ROZ 10x → RECCFG

RECCFG
CHANNEL



VSE
RECCFG

Parametr	Nastavení	Popis
Rozsah záznamů	RECCFG	Nastavení rozsahu záznamu naměřených hodnot (Kanál A) Tato funkce umožňuje omezit zaznamenávané hodnoty na základě zvoleného rozsahu, což usnadňuje následné zpracování a analýzu dat. <i>Toto menu je dostupné pouze při výběru AND v položce menu ZAZNAM.</i>
VSE	VSE	Záznam všech hodnot Do paměti se zaznamenávají všechny nastavené hodnoty bez omezení. DEF
UVNITR	UVNITR	Záznam hodnot uvnitř intervalu Do paměti se ukládají pouze hodnoty, které spadají do předem nastaveného intervalu. Mezní hodnoty se nastavují v položce MIN / MAX
VNE	VNE	Záznam hodnot mimo interval Do paměti se ukládají pouze hodnoty, které leží mimo nastavený interval. Mezní hodnoty se nastavují v položce MIN / MAX



5.2.2l Nastavení omezení záznamu naměřených hodnot - KANAL A

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULUJ → CHANNEL → ✓ Z: ROZ 11x → RECSET

RECSET
CHANNEL



MIN
RECSET



0.0
MIN



0.0
MAX


Parametr	Nastavení	Popis
Omezení záznamu	RECSET	Nastavení omezení záznamu naměřených hodnot (Kanál A) Tato volba umožňuje definovat rozsah, který omezuje zaznamenávané hodnoty. <i>Toto menu je dostupné pouze při výběru UVNITR nebo VNE v položce menu RECCFG</i>
MIN	MIN	Nastavení spodní hranice intervalu Nastavení minimální hodnoty intervalu pro záznam. Rozsah: -99999...99999
MAX	MAX	Nastavení horní hranice intervalu Nastavení maximální hodnoty intervalu pro záznam. Rozsah: -99999...99999



5. Nastavení přístroje

5.2.2m Volba digitalních filtrů - KANÁL A

☰ → SETUP → KANÁL → NULOV → KANÁL A → ZROU 12x → FILTER



Parametr	Nastavení	Popis
Digitální filtry	<i>F I L T E R</i>	Volba digitalních filtrů (Kanál A) Digitální filtry umožňují upravit zobrazované údaje na displeji tak, aby byly stabilnější a lépe odpovídaly potřebám uživatele.
OFF	<i>OFF</i>	Filtry jsou vypnuté Žádná matematická úprava naměřených hodnot není aktivní. DEF
PRUMER	<i>PRUMER</i>	Průměrování měřené hodnoty Vypočítává aritmetický průměr z definovaného počtu naměřených hodnot. Počet hodnot pro výpočet nastavíte v položce <i>EKONST</i>
PLPRUM	<i>PLPRUM</i>	Plovoucí průměr Vypočítává aritmetický průměr z definovaného počtu hodnot, přičemž výpočet se aktualizuje s každou novou měřenou hodnotou. Počet hodnot pro výpočet nastavíte v položce <i>EKONST</i>
EXPON	<i>E X P O N</i>	Exponenciální filtr Integrační filtr prvního řádu, který stabilizuje měřenou hodnotu pomocí časové konstanty. Časovou konstantu nastavíte v položce <i>EKONST</i>
ZAOKRO	<i>Z R O U 1 2 x</i>	Zaokrouhlení měřené hodnoty Zobrazený údaj lze zaokrouhlit podle zadaného kroku, což usnadňuje čitelnost hodnot. Velikost zaokrouhlení nastavíte v položce <i>EKONST</i>



5.2.2n Nastavení konstanty pro digitální filtry

F I L T E R
I:ANAL A



F I L T E R
F I L T E R



F I L T E R
F I L T E R



10
F I L T E R

Parametr Nastavení Popis


Nastavení konstanty F I L T E R



Nastavení konstanty pro digitální filtry

Nastavená hodnota konstanty určuje parametry filtru a odpovídá počtu, času nebo hodnotě podle toho, který typ digitálního filtru byl vybrán
Rozsah: 2...100

Toto menu je dostupné pouze při výběru funkce v poloze menu MOD.FIL.



NASTAVENÍ > KANÁLA

☰ SETUP: ⬆️ KANAL: ✓ NULUU ⬆️ KANALA ✓ Z: ROJ 13x ⬆️ MAŁFCE



Parametr	Nastavení	Popis
Matematické funkce	MATH F	Volba Matematických funkcí (Kanáál A) Matematické funkce slouží ke zpracování, úpravě a interpretaci naměřených hodnot. Jejich použití umožňuje transformovat signál do podoby, která odpovídá potřebám konkrétní aplikace, senzoru nebo fyzikální veličiny. Tyto funkce jsou nezbytné pro měření in průmyslové automatizaci, kde je potřeba přesné a přizpůsobené zpracování signálu. Matematickou konstantu nastavíte v položkách KONSTA...F.
OFF	OFF	Matematické funkce jsou vypnuté
 POLYN	POLYN	Polynom $Ax^5 + Bx^4 + Cx^3 + Dx^2 + Ex + F$ Transformace signálu na základě polynomiální závislosti, například pro kalibraci senzorů s nelineární charakteristikou.
INV.POL	INV.POL	Inverzní polynom $\frac{A}{x^5} + \frac{B}{x^4} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x^2} + \frac{E}{x} + F$ Obrácení nelineární závislosti, kdy je třeba že zobrazené hodnoty vypočítat odpovídající vstupní veličinu, např. pro rekonstrukce původního signálu z transformované hodnoty
LOGAR	LOGAR	Logaritmus $A \times \ln\left(\frac{Bx + C}{Dx + E}\right) + F$ Logaritmická transformace signálu, která je vhodná pro hodnoty s velkým rozsahem nebo exponenciálním růstem, např. převody veličin na logaritmickou stupnici, např. hladina zvuku (dB) nebo pH.
EXPON	EXPON	Exponenciál $A \times e^{\left(\frac{Bx + C}{Dx + E}\right)} + F$ Exponenciální transformace signálu pro modelování procesů s exponenciálním průběhem, např. pro analýzu růstových a útlumových procesů (radioaktivní rozpad, nabíjení a vybíjení kondenzátorů) nebo modelování přirozeného růstu nebo poklesu veličin.
MOCNIN	MOCNIN	Mocnina $A \times (Bx + C)^{(Dx + E)} + F$ Zvyšuje hodnoty signálu na určitou mocninu, např. pro výpočet výkonu (proud na druhou pro elektrický výkon) nebo transformace dat pro fyzikální veličiny se závislostí na mocnině (např. plocha, kinetická energie).
ODMOC	ODMOC	Odmocnina $A \times \sqrt{\frac{Bx + C}{Dx + E}} + F$ Vypočítává odmocninu signálu, což je užitečné při normalizaci nebo redukci rozsahu dat, např. pro výpočet střední kvadratické hodnoty (RMS) nebo zpracování signálů s kvadratickou závislostí (např. převod energie na rychlost).



5.2.2p Nastavení konstant pro Matematické funkce

☰ SETUP → CHANNEL → ✓ NULUJ → CHANNEL → ✓ Z: ROJ 14x → MATH.FCE

MATH.FCE
CHANNEL



MATH.FCE
MATH.FCE



CONSTA
MATH.FCE



CONSTA
CONSTA

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení konstanty	CONSTA	Nastavení konstanty pro Matematické funkce Lze nastavit až 6 konstant (A-F), které určují parametry matematické funkce
Toto menu je dostupné pouze při výběru funkce v položce menu MATH.FCE		



Nastavení Konstant B - F je shodné s nastavením Konstanty A

5.2.2q Nastavení pásma necitlivosti pro funkci PEAK

☰ SETUP → CHANNEL → ✓ NULUJ → CHANNEL → ✓ Z: ROJ 15x → PEAK.FNC

PEAK.FNC
CHANNEL



PEAK.FNC
PEAK.FNC

Parametr	Nastavení	Popis
Pásmo necitlivosti funkce PEAK	PEAK.FNC	Nastavení pásma necitlivosti pro funkci PEAK Tato volba umožňuje nastavit pásmo necitlivosti (deadband) pro funkci PEAK – tedy pro zachytávání maximální nebo minimální hodnoty signálu. Pásmo necitlivosti určuje, o kolik se musí aktuální hodnota změnit, aby bylo nové maximum (nebo minimum) akceptováno a uloženo. Zabrání se tak reakci na drobné výkyvy nebo šum v signálu. Čím větší hodnota deadbandu, tím vyšší změna je nutná pro aktualizaci vrcholu. Pokud je pásmo nastaveno na nulu, funkce reaguje na každý i minimální výkyv signálu.

5.2.2r Nastavení Linearizační tabulky

Linearizační tabulka se importuje (CSV) nebo edituje výhradně v počítačovém programu OM Link a do přístroje se přenáší prostřednictvím USB-C kabelu nebo rozhraní Bluetooth. Aktivní linearizační tabulka je na displeji signalizována symbolem +.

5. Nastavení přístroje

5.2.3 Nastavení Kanálu B - C (Integrátor)

5.2.3a Volba zdroje vstupní hodnoty - KANAL B

≡ SETUP ↗ KANAL ↗ ✓ NULUJ ↗ ↗ KANALB ↗ ✓ ZPRAV

ZPRAV
KANALB



AKT.HOD
ZPRAV

Parametr	Nastavení	Popis
Volba zdroje	ZPRAV	Volba zdroje vstupní hodnoty (Kanál A) Slouží k výběru zdroje signálu, který bude dále zpracováván v kanále A.
Akt.Hod	AKT.HOD	Aktuální vstupní analogová hodnota Jedná se o signál, který byl zpracován podle nastavení v položce menu VSTUP . DEF
INTEG.A	INTEG.A	Integrovaná hodnota kanálu A Jedná se o integrovaný signál, který byl zpracován podle nastavení v položce menu KANAL A . Integrátor přepočítává hodnotu signálu z KANAL A . Aby výsledná hodnota odpovídala reálné míře měření (např. litry, kWh, Nm, °C·s), je nutné vstupní signál vynásobit nebo vydělit konstantou, která reprezentuje převod mezi vstupem a skutečnou veličinou.



5.2.3b Nastavení násobící konstanty - KANAL B / Integrátor

≡ SETUP ↗ KANAL ↗ ✓ NULUJ ↗ ↗ KANALB ↗ ✓ NASOB

NASOB
KANALB



1
NASOB

Parametr	Nastavení	Popis
Násobení	NASOB	Nastavení násobící konstanty Násobící konstanta umožňuje vynásobit výslednou integrovanou hodnotu definovaným poměrem. Používá se pro převody, kde jedna jednotka integrované veličiny odpovídá určitému dílčímu množství (např. impuls = objem, dílek = jednotka). Rozsah nastavení: 1...9999



5.2.3c Nastavení dělicí konstanty - KANAL B / Integrátor

≡ SETUP ↗ KANAL ↗ ✓ NULUJ ↗ ↗ KANALB ↗ ✓ NASOB ↗ ↗ DEL

DEL
KANALB



1
DEL

Parametr	Nastavení	Popis
Dělení	DEL	Nastavení dělicí konstanty Dělicí konstanta slouží k přepočtu integrované hodnoty konkrétním dělicím poměrem, typicky při převodu mezi časovými jednotkami nebo při korekci celkové integrované sumy. Často se používá k převodu hodnoty na sekundovou časovou základnu. Rozsah nastavení: 1...9999



5.2.4d Nastavení pásma necitlivosti - KANÁL B / Integrátor

≡ SETUP ↑ KANAL ↑ ✓ NULOV ↑ ↑ KANAL.b ✓ NRSOb ↑ ↑ NEC It

NEC It
KANAL.b



NEC It

Parametr	Nastavení	Popis
Necitlivost	NEC It	Nastavení / posunutí nulového bodu měření od skutečné nuly Pásmo necitlivosti slouží k rozšíření oblasti kolem hodnoty „0“, ve které přístroj neprovádí integraci vstupního signálu. Nastavením této položky lze potlačit nežádoucí malé fluktuace, šum nebo drift snímače, které by jinak způsobovaly chybnou nebo samovolnou integraci. Po aktivaci funkce se integrace spustí až při překročení nastavené hodnoty, tj. až tehdy, když okamžitý signál opouští toto necitlivé pásmo. Rozsah nastavení: 0...9999

5.2.5e Volba typu integrace - KANÁL B / Integrátor

≡ SETUP ↑ KANAL ↑ ✓ NULOV ↑ ↑ KANAL.b ✓ NRSOb ↑ ↑ Ob EC It

Ob EC It
KANAL.b



NE

Parametr	Nastavení	Popis
Typ Integrace	Ob EC It	Volba typu integrace Tato volba určuje, zda se mají záporné vstupní hodnoty zahrnovat do integrace, nebo zda mají být potlačeny. Nastavení ovlivňuje pouze integrovanou veličinu, nikoli okamžitý vstupní údaj. Správným nastavením lze zabránit nežádoucímu odečítání již získané integrované hodnoty v aplikacích, kde má integrace probíhat pouze směrem nahoru (přičítání).
NE	NE	Odečítání je vypnuté DEF Přístroj integruje pouze kladné hodnoty (větší než nula). Vhodné pro aplikace, kde má integrace probíhat jen v kladném směru.
ANO	ANO	Odečítání je povolené Přístroj integruje celý rozsah signálu, tedy kladné i záporné hodnoty. Záporné hodnoty se promítnou jako odečtení z integrované veličiny.

≡ → ✓ →



Další položky menu Kanálu C je vhodné s nastavením Kanálu A

5. Nastavení přístroje

5.3 Nastavení - FUNKCE

Menu FUNKCE slouží pro nastavení speciálních funkcí přístroje.

5.3.1 Timer

Tato funkce umožňuje nastavit časové nebo denní omezení provozu přístroje nebo jeho jednotlivých funkcí a periférií, jako jsou reléové výstupy, analogové výstupy, datový záznam nebo jiné aktivní režimy.

Přístroj nebo vybraná funkce bude aktivní pouze v definovaném čase a dnech, mimo tento interval zůstává neaktivní (např. relé je vypnuté, záznam neprobíhá).

Tato volba je vhodná pro aplikace, kde je požadováno časově řízené chování přístroje – například: časově omezený alarm, záznam dat pouze během směny nebo aktivace výstupu pouze ve vymezeném intervalu.

Možnosti nastavení

Čas Nastavení času okna ve kterém bude přístroj nebo jeho funkce aktivní

Funkce Volba funkce přístroje v nastaveném časovém okně

5.3.1a Nastavení časového okna pro TIMER 1

≡ SETUP: ⬆ ⬆ FUNKCE ✓ ⬇ TIMER ✓ ⬇ TIMER.1 ⬆ ⬆ CAS.0:

CAS.0:
⬇ TIMER.1



00:00:00
CAS.0:

Parametr	Nastavení	Popis
Počátek časového okna	CAS.0:	Nastavení časového okna Tato volba umožňuje nastavit časový úsek, ve kterém bude přístroj nebo jeho funkce aktivní.
	00:00:00	Nastavení času pro počátek okna Definuje počátek časového okna provozu přístroje nebo jeho vybraných periférií.
		Rozsah nastavení: 00:00:01...23:59:59

≡ SETUP: ⬆ ⬆ FUNKCE ✓ ⬇ TIMER ✓ ⬇ TIMER.1 ⬆ ⬆ CAS.1:

CAS.1:
⬇ TIMER.1



23:59:59
CAS.1:

Parametr	Nastavení	Popis
Konec časového okna	CAS.1:	Nastavení časového okna Tato volba umožňuje nastavit časový úsek, ve kterém bude přístroj nebo jeho funkce aktivní.
	23:59:59	Nastavení času pro konec okna Definuje konec časového okna provozu přístroje nebo jeho vybraných periférií.
		Rozsah nastavení: 00:00:01...23:59:59



Nastavení Timer 2-3 je shodné s nastavením Timer 1

5. Nastavení přístroje

5.4 Nastavení - VYSTUPY

Menu Výstupy slouží ke konfiguraci všech výstupních funkcí měřicího přístroje. Umožňuje nastavit zobrazení dat na displeji, jejich analogový přenos a spínání relé. Díky tomu lze přístroj snadno přizpůsobit široké škále aplikací, od základního měření a monitorování až po komplexní automatizační a analytické systémy.

Výstupy poskytují flexibilitu v přenosu a zpracování dat, což zajišťuje efektivní práci s naměřenými hodnotami a jejich propojení s dalšími zařízeními.

5.4.1 Reléový/OC výstup

Reléový nebo OC výstup je klíčovou součástí měřicího přístroje, která umožňuje přímé ovládání externích zařízení na základě naměřených hodnot. Díky své univerzálnosti se reléový výstup využívá v široké škále aplikací v automatizaci, řízení a monitorování procesů.

Možnosti nastavení

Zdroj pro Relé	Umožňuje vybrat signál nebo hodnotu, na jejímž základě bude relé reagovat.
Mód relé	Volba typu limity
Typ relé	Volby typu spínání relé
Hodnota	Nastavení parametrů limit

5.4.1a Volba zdroje signálu pro Relé 1

≡ V'SETUP ↑ ↑ ↑ V'SETUP ✓ RELE ✓ RELE 1 ✓ V'SETREL

V'SETREL
RELE 1



HOD.A
V'SETREL

Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj signálu	V'SETREL	Volba zdroje signálu pro relé 1 Tato volba umožňuje definovat z jakého vstupního signálu nebo hodnoty se bude vyhodnocovat funkce relé
OFF	OFF	Relé 1 je vypnuté
HOD. A	HOD.A	Aktuální hodnota Kanálu A DEF
MIN. A	MIN.A	Minimální hodnota Kanálu A
MAX. A	MAX.A	Maximální hodnota Kanálu A
PEAK A	PEAK.A	Špičková hodnota Kanálu A
AbS. A	ABS.A	Absolutní hodnota Kanálu A
CHYBA	CHYBA	Chybové hlášení Signalizace chyb nastavených v servisním menu.

≡ → [Icon] ✓ → [Icon]



Nastavení pro Relé 2...6 je shodné s nastavením Relé 1

5. Nastavení přístroje

5.4.1d Nastavení limity pro relé 1 > Mod: Nárůst/Pokles

≡ V'SETUP? ^ ^ ^ V'SETUP ✓ RELE ✓ RELE 1 ✓ V'SETREL ^ ^ ^ LIM 1ER

LIM 1ER
RELE 1



0
LIM 1ER



HYSTER
RELE 1



0
HYSTER



ZPOSEP
RELE 1



0.0
ZPOSEP



ZPOROZ
RELE 1




0.0
ZPOROZ

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení limity	LIM 1ER	Nastavení meze pro relé 1 Nastavení hodnoty při které dojde k aktivaci relé Rozsah nastavení: -99999...999999

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení hystereze	HYSTER	Nastavení hystereze pro relé 1 Hystereze slouží k omezení častého spínání relé v blízkosti spínací hodnoty. Při nastavení Mod.REL > NARUSt relé sepně po překročení hodnoty Limita, rozepte při poklesu pod hodnotu Limita - Hystereze. Při nastavení Mod.REL > POKLES relé sepně po poklesu pod hodnotu Limita, rozepte po překročení hodnoty Limita + Hystereze. Rozsah nastavení: 0...999999



Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení zpoždění sepnutí	ZPOSEP	Nastavení zpoždění sepnutí relé 1 Zpoždění zajišťuje, že relé nereaguje okamžitě na krátkodobé změny nebo rušení ve vstupním signálu, a umožňuje tak stabilní a efektivní řízení připojených zařízení. Rozsah nastavení: 0...99,9 s

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení zpoždění rozepnutí	ZPOROZ	Nastavení zpoždění rozepnutí relé 1 Zpoždění zajišťuje, že relé nereaguje okamžitě na krátkodobé změny nebo rušení ve vstupním signálu, a umožňuje tak stabilní a efektivní řízení připojených zařízení. Rozsah nastavení: 0...99,9 s



5.4.1e Nastavení limity pro relé 1 > Mod: Okénko

≡ V\$UP ↑↑↑ V\$UP ✓ RELE ✓ RELE I ✓ V\$REL ↑↑↑ ZACONE



Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení začátku		Nastavení začátku okénkové limity pro relé 1 Dolní hranice intervalu, od které začíná relé reagovat.
		Rozsah nastavení: -99999...999999

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení konce	HH:MM:SS:NN	Nastavení konce okénkové limity pro relé 1 Horní hranice intervalu, při jejímž překročení relé přestane být aktivní.
		Rozsah nastavení: -99999...999999
		

5. Nastavení přístroje

↑
Hysteresis
RELE 1



0.0
Hysteresis

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení hystereze	Hysteresis	Nastavení hystereze pro relé 1 Stabilizuje chování relé při hodnotách blízko hranic intervalu, tak aby se zabránilo častému splínání. Rozsah nastavení: -99999...999999



↑
Zpoždění sepnutí
RELE 1



0.0
Zpoždění sepnutí

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení zpoždění sepnutí	Zpoždění sepnutí	Nastavení zpoždění sepnutí relé 1 Zpoždění zajišťuje, že relé nereaguje okamžitě na krátkodobé změny nebo rušení ve vstupním signálu, a umožňuje tak stabilní a efektivní řízení připojených zařízení. Rozsah nastavení: 0...99,9 s



↑
Zpoždění rozepnutí
RELE 1



0.0
Zpoždění rozepnutí

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení zpoždění rozepnutí	Zpoždění rozepnutí	Nastavení zpoždění rozepnutí relé 1 Zpoždění zajišťuje, že relé nereaguje okamžitě na krátkodobé změny nebo rušení ve vstupním signálu, a umožňuje tak stabilní a efektivní řízení připojených zařízení. Rozsah nastavení: 0...99,9 s



Limita 1 [OKENKO]
KON.OKE.


Měřený signál

Limita 1 [OKENKO]
ZAC.OKE.

Výstup 1 [SPINAC]

Výstup 1^{Hyst} [SPINAC]

Výstup 1 [ROZPIN.]



5.4.1f Nastavení limity pro relé 1 > Mod: Dávka

≡ SETUP ↑ ↑ ↑ SETUP ✓ ↑ ↑ RELE ✓ RELE.1 ✓ SETUP REL ↑ ↑ ↑ PERIOD

PERIOD
RELE.1



0
PERIOD



0.0
RELE.1



1.0
0.0



1.0
RELE.1



Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení začátku	PERIOD	Nastavení periody sepnutí limity pro relé 1 Dávková limita je ideální pro aplikace vyžadující přesně definované časové cykly, například dávkování, časově řízené spínání nebo opakované cyklické procesy
		Rozsah nastavení: 0...999999

Parametr	Nastavení	Popis
Doba sepnutí	0.0	Nastavení doby sepnutí relé 1 Doba sepnutí relé.
		Rozsah nastavení: 0...99,9 s


Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení zpoždění sepnutí	1.0	Nastavení zpoždění sepnutí relé 1 Zpoždění zajišťuje, že relé nereaguje okamžitě na krátkodobé změny nebo rušení ve vstupním signálu, a umožňuje tak stabilní a efektivní řízení připojených zařízení.
		Rozsah nastavení: 0...99,9 s

Měřený signál

Limita 1 [DAVKA]
PERIODA

Výstup 1 [SPINAC]

Výstup 1 [ROZPIN.]



5. Nastavení přístroje

5.4.2 Analogový výstup

Analogový výstup (aktivní) převádí naměřené hodnoty na standardní analogový signál (napětový nebo proudový), který lze využít v externích zařízeních, jako jsou programovatelné logické automaty (PLC), dataloggery, regulační jednotky nebo zobrazovací přístroje. Tento výstup je zásadní pro integraci měřícího přístroje do automatizačních a monitorovacích systémů, kde je potřeba sdílet naměřená data v reálném čase.

Možnosti nastavení

- Zdroj pro AV** Volba signálu nebo hodnoty, která bude převedena na analogový výstup.
- Typ AV** Výběr typu a rozsahu analogového výstupu
- Min/Max AV** Umožňuje přiřadit hodnoty displeje k začátku a konci rozsahu analogového výstupu

5.4.2a Volba zdroje signálu pro analogový výstup

☰ I⁺ S⁺ E⁺ I⁻ S⁻ E⁻ ✓ RELE ▲ ANALOG ✓ I⁺ S⁺ E⁺

I⁺ S⁺ E⁺
ANALOG



HOD. A
I⁺ S⁺ E⁺

Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj signálu	I ⁺ S ⁺ E ⁺	Volba zdroje signálu pro analogový výstup Tato volba umožňuje definovat, jaký vstupní signál nebo hodnota bude převedena na analogový výstup.
HOD. A	HOD. A	Aktuální hodnota Kanálu A DEF
MIN. A	MIN. A	Minimální hodnota Kanálu A
MAX. A	MAX. A	Maximální hodnota Kanálu A
PEAK A	PEAK A	Špičková hodnota Kanálu A
AbS. A	AbS. A	Absolutní hodnota Kanálu A

☰ → ☒ ✓ → ☑

5.4.2b Volba typu analogový výstup

☰ I⁺ S⁺ E⁺ ▲ ▲ ▲ I⁺ S⁺ E⁺ ✓ RELE ▲ ANALOG ✓ I⁺ S⁺ E⁺ ▲ I⁺ P⁺ A⁺

I⁺ P⁺ A⁺
ANALOG



4-20 mA
I⁺ P⁺ A⁺

Parametr	Nastavení	Popis
Typ výstupu	I ⁺ P ⁺ A ⁺	Volba typu analogového výstupu Tato volba umožňuje zvolit požadovaný typ analogového výstupu, tak aby odpovídal specifikaci připojeného zařízení
2 V	2 V	0...2 V
5 V	5 V	0...5 V
10 V	10 V	0...10 V
+10 V	+10 V	± 10 V
5 mA	5 mA	0...5 mA
20 mA	20 mA	0...20 mA
4-20 mA	4-20 mA	4...20 mA DEF

☰ → ☒ ✓ → ☑

5.4.2c Přřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu

≡ SETUP → → → → → SETUP ✓ RELE → ANALOG ✓ → → → → → MIN.AV

MIN.AV
ANALOG



MIN.AV

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení minima	MIN.AV	Přřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu Tato volba umožňuje přiřadit libovolnou hodnotu zobrazenou na displeji jako počátek rozsahu (minimální hodnota) zvoleného analogového výstupu
		Rozsah nastavení: -99999...999999

5.4.2d Přřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového výstupu

≡ SETUP → → → → → SETUP ✓ RELE → ANALOG ✓ → → → → → MAX.AV

MAX.AV
ANALOG



100
MAX.AV

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení maxima	MAX.AV	Přřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového výstupu Tato volba umožňuje přiřadit libovolnou hodnotu zobrazenou na displeji jako konec rozsahu (maximální hodnota) zvoleného analogového výstupu
		Rozsah nastavení: -99999...999999



Pokud je přístroj vybaven druhým analogovým výstupem, jeho nastavení je dostupné v menu **ANALO.2**.

Konfigurace druhého výstupu je identická jako u hlavního analogového výstupu, dostupného v menu **ANALOG**.

5. Nastavení přístroje

5.4.3 Displej

Tato část menu umožňuje přizpůsobit celkové nastavení displeje, včetně jasu a volby zobrazených hodnot na jednotlivých částech displeje.

Možnosti nastavení

Jas	Nastavení celkového jasu displeje pro optimalizaci čitelnosti v různých světelných podmínkách
Primární displej	Výběr vstupní hodnoty, která bude zobrazována na hlavní části displeje
Sekundární displej	Výběr vstupní hodnoty, která bude zobrazována na vedlejší části displeje
Bargraf	Nastavení zobrazení ve formě bargrafu Výběr vstupní hodnoty a typu zobrazení (stopa, bod nebo nula uprostřed) Definování rozsahu bargrafu pro přehledné vizuální zobrazení měřených hodnot.

5.4.3.1 Volba jasu displeje

 SETUP
 SETUP
 RELE
 ISP
 JRS



Parametr	Nastavení	Popis
Nulování	JAS	Volba jasu displeje Nastavení jasu displeje umožňuje přizpůsobit zobrazení aktuálním světelným podmínkám v místě instalace přístroje, což zajišťuje optimální čitelnost a energetickou efektivitu.
	AUTO	AUT  Automatická regulace jasu displeje Jas displeje se plynule přizpůsobuje okolnímu osvětlení pomocí vestavěného senzoru.
	SLEEP	SLEEP  Displej je zhasnutý Displej je vypnutý, ale po stisku tlačítka se na 60 sekund rozsvítí.
	10%	10%  Jas displeje je 10% Minimální jas, ideální pro temné prostředí.
	25%	25%  Jas displeje je 25% Výrazné snížený jas pro šero nebo noční provoz.
	50%	50%  Jas displeje je 50% Poloviční jas, vhodný pro tlumené světelné podmínky.
	75%	75%  Jas displeje je 75% Mírně snížený jas pro běžné osvětlení.
	100%	100%  Jas displeje je 100% Displej svítí na plný výkon, vhodné pro velmi světlé prostředí.

 → 
 → 

5.4.3.2a Volba zdroje zobrazované hodnoty pro hlavní displej



Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj zobrazení	Z ROJ	Volba zdroje zobrazované hodnoty pro hlavní displej Tato volba umožňuje nastavit, jaký vstupní signál nebo hodnotu bude hlavní displej zobrazovat. Zobrazená hodnota je určena nastavením v menu VSTUP a její parametry v menu KANALY .
HOD. A	HOD. A	Aktuální hodnota Kanálu A DEF Zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu z Kanálu A
MIN. A	MIN. A	Minimální hodnota Kanálu A Zobrazuje nejnižší naměřenou hodnotu na Kanálu A, dokud není resetována funkcí NUL.M prostřednictvím tlačítka nebo externího signálu.
MAX. A	MAX. A	Maximální hodnota Kanálu A Zobrazuje nejvyšší naměřenou hodnotu na Kanálu A, dokud není resetována funkcí NUL.M prostřednictvím tlačítka nebo externího signálu.
PEAK. A	PEAK. A	Špičková hodnota Kanálu A Trvalé zobrazení první nejnižší/nejvyšší naměřené hodnoty na Kanálu A, dokud není resetována funkcí NL. PEAK prostřednictvím tlačítka nebo externího signálu.
AbS. A	AbS. A	Absolutní hodnota Kanálu A Zobrazuje absolutní hodnotu aktuálního signálu z Kanálu A (bez ohledu na jeho znaménko).



Všechny volby pro Kanály B a C ze zobrazují jen pokud jsou aktivní


5.4.3.2b Volba přepínání zobrazovaných hodnot na hlavním displeji



Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj zobrazení	PREP S	Volba přepínání zobrazovaných hodnot na hlavním displeji Tato volba umožňuje sekvenci zobrazování zvolených měřících kanálů na hlavním displeji. Zobrazují se pouze kanály, které mají v menu PREPIN tuto možnost povolenou.
OFF	OFF	Přepínání hodnot je vypnuté DEF Zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu z menu ZDROJ
RUCNE	RUCNE	Ruční přepínání hodnot na displeji Přepínání hodnot se ovládá zvoleným tlačítkem na předním panelu.
AUTOM	AUTOM	Automatické přepínání hodnot na displeji Automatické s časovou periodou nastavenou v menu INTERV .



5. Nastavení přístroje



Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení času přepínání	INTERV	Nastavení periody přepínání hodnot na displeji Nastavení časové periody pro zobrazení hodnot v automatickém režimu přepínání vstupů AUTOM
		Rozsah nastavení: 1...60 s



Menu **PREPDS** (Přepínání hodnot) se zobrazí pouze pokud jsou aktivní 2 a více kanálů

5.4.3.3a Volba zdroje zobrazované hodnoty pro sekundární displej

≡ SETUP ↑↑↑↑↑ SETUP ✓ RELE ↑↑↑↑↑ ISP ✓ JRS ↑↑↑↑↑ SEK: 5 ✓ Z: ROJ



Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj zobrazení	Z: ROJ	Volba zdroje zobrazované hodnoty pro sekundární displej Tato volba umožňuje, stejně jako u hlavního displeje, nastavit, jaký vstupní signál nebo hodnotu bude sekundární displej zobrazovat. Sekundární displej je však primárně určen pro zobrazení doplňkových informací, jako jsou měřicí jednotky, texty, čas, elektrické hodnoty, hodnoty limit nebo jiné specifické informace.
	OFF	Displej je zhasnutý DEF Sekundární displej zůstává vypnutý
	HOD. A	Aktuální hodnota Kanálu A
	MIN. A	Minimální hodnota Kanálu A
	MAX. A	Maximální hodnota Kanálu A
	PEAK A	Špičková hodnota Kanálu A
	ABS. A	Absolutní hodnota Kanálu A
	TARA A	Hodnota táry Zobrazuje aktuální hodnotu tary pro zvolený kanál
	BRUTTA	Hodnota táry + Kanál A Zobrazuje brutto hodnotu, tedy celkový měřený signál (hodnota Kanálu A + hodnota táry)

Z: ROJ
SERIESOFF
Z: ROJ

KUMULA	KUMUL.A	Kumulovaný součet Zobrazuje aktuální hodnotu kumulovaného součtu.
LIMITA	LIM.A	Zobrazení nastavené meze Limity Zobrazuje aktuální hodnotu meze (limity) příslušející kanálu zobrazenému na hlavním displeji
ANALOG	ANALOG	Aktuální hodnota analogových výstupů Zobrazuje aktuální hodnotu analogového výstupu 1 nebo 2
POPIS	POPIS	Uživatelský popis
CAS	CAS	Aktuální čas Zobrazuje aktuální čas řízený interním RTC (Real-Time Clock).
DATUM	DATE	Aktuální datum Zobrazuje aktuální datum řízené interním RTC.



Všechny volby pro Kanály B a C ze zobrazují jen pokud jsou aktivní

5.4.3.4a Volba zdroje zobrazované hodnoty pro bargraf

 SETUP     RELE    JRS 3x  BARCRA  Z: ROJ
Z: ROJ
BARCRAOFF
Z: ROJ

Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj zobrazení	Z: ROJ	Volba zdroje zobrazované hodnoty pro bargraf Tato volba umožňuje nastavit, jaký vstupní signál nebo hodnotu bude bargraf zobrazovat. Zobrazená hodnota je určena nastavením v menu VSTUP a její parametry v menu KANALY.
OFF	OFF	Displej je zhasnutý Bargraf zůstává vypnutý DEF
HOD. A	HOD. A	Aktuální hodnota Kanálu A
MIN. A	MIN. A	Minimální hodnota Kanálu A
MAX. A	MAX. A	Maximální hodnota Kanálu A
PEAK A	PEAK A	Špičková hodnota Kanálu A
ABS. A	ABS. A	Absolutní hodnota Kanálu A



Všechny volby pro Kanály B a C ze zobrazují jen pokud jsou aktivní

5. Nastavení přístroje

5.4.3.4b Volba zobrazovacího režimu pro bargraf

☰ SETUP 3x ⬆ ⬇ SETUP ✓ RELE ⬆ ⬇ ISP ✓ JAS 3x ⬆ BARGRA ✓ Z: ROJ ⬆ REZ IM

REZ IM
BARGRA



SLOUP
REZ IM

Parametr	Nastavení	Popis
Typ zobrazení	REZ IM	Volba zobrazovacího režimu pro bargraf Tato volba umožňuje přizpůsobit režim zobrazení bargrafu tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům Vaší aplikace. Bargraf poskytuje uživateli okamžitý a přehledný náhled o tom, v jaké části měřicího rozsahu se aktuální hodnota nachází. Součástí bargrafu je i stupnice pro lepší orientaci v měřicím rozsahu.
SLOUP	SLOUP	Sloupcové zobrazení Na displeji se zobrazuje sloupec, který odpovídá aktuální hodnotě měření. Vhodné pro vizuální přehled celého měřicího rozsahu. DEF
StRed	StRed	Symetrické zobrazení od středu Na displeji se zobrazuje sloupec symetricky od středu, kde střed odpovídá nulové hodnotě. Vhodné pro měření s kladnými i zápornými hodnotami, např. ± rozsahy.
STOPA	STOPA	Bodové zobrazení Na displeji se zobrazuje jeden bod, který ukazuje přesnou polohu aktuální hodnoty na stupnici. Vhodné pro aplikace, kde je důležitá přesná lokalizace v rozsahu.



5.4.3.4c Nastavení zobrazení pro počátek rozsahu bargrafu

☰ SETUP 3x ⬆ ⬇ SETUP ✓ ISP ✓ JAS 3x ⬆ BARGRA ✓ Z: ROJ ⬆ ⬇ BARM IN

BARM IN
BARGRA



4
BARM IN

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení minima	BARM IN	Nastavení zobrazení bargrafu pro minimální hodnotu vstupního signálu Tato volba umožňuje nastavit zobrazení minimální hodnoty vstupního signálu pro počátek bargrafu Rozsah nastavení: -99999...99999

5.4.3.4d Nastavení zobrazení pro konec rozsahu bargrafu

≡ SETUP 3x ⬆️ SETUP ✓ 1 SP ✓ JAS 3x ⬆️ BARGRA ✓ ZF ROJ ⬆️ ⬆️ ⬆️ BARMA :

BARMA :
bARGRA



20
BARMA :

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení maxima	BARMA :	Nastavení zobrazení bargrafu pro maximální hodnotu vstupního signálu Tato volba umožňuje nastavit zobrazení maximální hodnoty vstupního signálu pro konec bargrafu Rozsah nastavení: -99999...999999

5.4.3.5a Volba zobrazení trendu měřeného signálu

≡ SETUP ⬆️ ⬆️ ⬆️ SETUP ✓ RELE ⬆️ ⬆️ 1 SP ✓ JAS 4x ⬆️ ZOBERN

ZOBERN
1 SP



NE
ZOBERN

Parametr	Nastavení	Popis
Zobrazení trendu	ZOBERN	Volba zobrazení trendu měřeného signálu Funkce zobrazení trendu je určena pro sledování stability a směru změny měřeného signálu. Umožňuje obsluhu snadno rozpoznat, zda se hodnota ustáluje, roste nebo klesá, a tím usnadňuje nastavování procesů, kalibraci, vážení či dlouhodobé sledování signálů, kde je důležité vyhodnotit trend místo okamžité hodnoty.
NE	NE	Trend se nezobrazuje DEF Piktogramy jsou vypnuté
ANO	ANO	Trend se zobrazuje Během vyhodnocování trendu se měřené hodnoty ukládají do plovoucího bufferu o velikosti 10 hodnot, a to s maximální frekvencí 20x za sekundu. Porovnává se průměrná hodnota posledních pěti vzorků s průměrnou hodnotou předchozích pěti vzorků. Pokud je rozdíl těchto průměrů osmkrát po sobě menší než povolená odchylka, je měřená hodnota vyhodnocena jako stabilní. V opačném případě se zobrazí stoupající nebo klesající trend.
		▲ Naměřené hodnoty vykazují rostoucí tendenci ▼ Naměřené hodnoty vykazují klesající tendenci



5. Nastavení přístroje

5.4.4 Paměť

Záznam naměřených dat je klíčovou funkcí pro monitorování, analýzu a archivaci měřených hodnot v reálném čase i zpětně. Umožňuje sledovat dlouhodobé trendy, identifikovat odchylky a optimalizovat provozní procesy. Díky možnosti nastavení různých způsobů záznamu, jako je časově řízený zápis, jednorázové uložení nebo záznam s pre-trigrem, je přístroj vhodný pro široké spektrum aplikací – od průmyslové automatizace až po laboratorní měření. Uložená data lze následně analyzovat, exportovat a dále zpracovávat pro zajištění efektivního provozu a prevence chyb.

Možnosti nastavení

Záznam	Výběr kanálů, ze kterých se provádí záznam dat
Typ záznamu	Volba typu záznamu dat do paměti přístroje
Perioda	Volba časové periody záznamu dat (při volbě typu záznamu PERIODA) s možností časového nebo denního omezení.
Přepis	Volba funkce při plné paměti
Mazání	Volba smazání uložených dat

5.4.4a Povolení záznamu naměřených hodnot

≡ "SETUP" ⬆ ⬆ ⬆ "SETUP" ✓ RELE ⬆ ⬆ ⬆ "PAMĚT" ✓ "U: L: H: D:"

U: L: H: D:
PAMĚT



KANAL A
AND

▼ - ▲
ANO - NE



Parametr	Nastavení	Popis
Povolení záznamu	U: L: H: D:	Výběr kanálů pro záznam naměřených hodnot Slouží k výběru kanálů, pro které je v menu možné povolit záznam naměřených dat. V menu se zobrazují pouze aktivní Kanály <i>Toto menu je dostupné pouze v přístrojích, které tuto funkci podporují.</i>
KANAL A	ANAL A	Volba záznamu pro Kanál A > volba ANO - NE
KANAL B	ANAL B	Volba záznamu pro Kanál B > volba ANO - NE
KANAL C	ANAL C	Volba záznamu pro Kanál C > volba ANO - NE
Nastavení	AND - NE	Volba kanálu pro ukládání do paměti Pro každý aktivní kanál lze tlačítky ▼ a ▲ nastavit volbu: ANO záznam dat je zapnutý NE záznam dat je vypnutý



DEF



V menu se zobrazují pouze aktivní měřicí Kanály.
Aktivní Kanál má v položce ZDROJ (Menu KANALY) zadanou hodnotu

5.4.4b Volba způsobu záznamu hodnot do paměti přístroje

≡ VSTUP: ⬆ ⬆ ⬆ VSTUP ✓ RELE ⬆ ⬆ ⬆ PAMĚT ✓ UHL.HOT: ⬆ PAM.CFG

PAM.CFG
PAMĚT



OFF
PAM.CFG

Parametr	Nastavení	Popis
Typ záznamu	PAM.CFG	Volba způsobu záznamu hodnot do paměti přístroje Tato volba umožňuje definovat způsob ukládání naměřených hodnot do paměti přístroje, a to podle konkrétních požadavků uživatele.
PERIOD	PERIOD	Časově řízené ukládání dat Naměřené hodnoty se ukládají v předem definovaných časových intervalech. Je možné nastavit časové nebo denní omezení pro záznam dat. DEF
MAXI	MAXI	Maximální rychlost zápisu Hodnoty se ukládají nejvyšší možnou rychlostí, která odpovídá zvolené frekvenci měření. Nastavení frekvence měření <i>VSTUP>AN.VST>MER/S</i>
SNIMEK	SNIMEK	Uložení aktuální naměřené hodnoty Aktuální naměřená hodnota (jedna) se uloží stiskem zvoleného tlačítka nebo aktivací externího vstupu.
TRIGG	TRIGG	Záznam dat s Pre-triggerem Hodnoty se ukládají maximální rychlostí (jako u volby „Maximální rychlost zápisu“). Před spuštěním záznamu se však využívá Pre-trigger, který automaticky zaznamená naměřená data odpovídající nastavené kapacity paměti v <i>PRETRG</i> .



5.4.4c Nastavení záznamu při volbě typu PERIODA

≡ VSTUP: ⬆ ⬆ ⬆ VSTUP ✓ RELE ⬆ ⬆ ⬆ PAMĚT ✓ UHL.HOT: ⬆ PERIOD

PERIOD
PAMĚT



00:00:10
PERIOD

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení periody	PERIOD	Nastavení záznamu při volbě typu PERIODA Nastaveným časovým intervalem se definuje, s jakou periodou se naměřené údaje budou ukládat do paměti přístroje.
	00:00:10	Nastavení periody Po uplynutí nastaveného časového intervalu se aktuální naměřená hodnota zapisí do paměti přístroje spolu s odpovídajícím časovým razítkem.
		Rozsah nastavení: 00:00:01...23:59:59

5. Nastavení přístroje

5.4.4d Volba způsobu ukládání hodnot do paměti přístroje

≡ SETUP ↑↑↑↑↑ SETUP ✓ RELE ↑↑↑↑↑ PRMEm ✓ UHLKDt ↑↑↑↑↑ PREP IS

PREP IS
PRMEm



NE
PREP IS

Parametr	Nastavení	Popis
Přepis záznamu	PREP IS	Volba způsobu ukládání dat do paměti přístroje Tato funkce určuje, jak bude přístroj reagovat při zaplnění paměti, a umožňuje nastavit chování záznamu dat pro zajištění kontinuálního nebo kontrolovaného ukládání hodnot.
NE	NE	Přepis uložených dat je vypnutý Po zaplnění paměti se záznam dat zastaví a na displeji se zobrazí chybové hlášení ERR.XX . Tímto způsobem se chrání již uložená data před nechtěným přepsáním. Režim je vhodný pro situace, kde je klíčové zachovat kompletní záznam měření.
ANO	ANO	Přepis uložených dat je povolený DEF Po zaplnění paměti dochází k cyklickému přepisování nejstarších záznamů novými daty. Tento režim umožňuje nepřetržitý záznam dat, avšak starší hodnoty jsou nenávratně přepsány. Režim je ideální pro dlouhodobý monitoring s důrazem na aktuální data.



REC

Svítil přístroj je v režimu připravenosti k záznamu
Bliká probíhá aktivní záznam do paměti

5.4.4e Volba paměti pro ukládání naměřených dat

≡ SETUP ↑↑↑↑↑ SETUP ✓ RELE ↑↑↑↑↑ PRMEm ✓ UHLKDt 4x ↑↑↑↑↑ ULOZ

UL0Z
PRMEm



PR ISLR
UL0Z

Parametr	Nastavení	Popis
Ukládání záznamu	UL0Z	Volba media pro ukládání naměřených dat Tato funkce umožňuje vybrat cílové úložiště, do kterého se budou naměřené hodnoty ukládat. Uživatel může zvolit mezi interní pamětí přístroje a externím USB úložištěm, v závislosti na konkrétních potřebách záznamu dat.
PRISTR.	PR ISLR	Ukládání do paměti přístroje DEF Naměřená data se ukládají do interní paměti přístroje, kde jsou bezpečně uchována pro pozdější přenos a zpracování. Data nelze přímo prohlížet na displeji přístroje, ale je možné je přenést prostřednictvím datové linky nebo Bluetooth (BT) do programu OM Link pro jejich další analýzu a zpracování na externím zařízení (např. počítači).
USB	USB	Ukládání do USB Flash Naměřená data se ukládají na externí USB Flash paměť, která je připojena přes USB-C konektor na zadní části přístroje. Data lze otevřít a analyzovat v programu OM Link, případně dále zpracovávat ve formátu CSV v tabulkových procesorech, jako je Microsoft Excel nebo Google Sheets, a dalších analytických nástrojích. Tento způsob ukládání umožňuje rychlý přístup k datům, jejich snadný přenos mezi zařízeními a efektivní archivaci pro dlouhodobé uchování.



5.4.4f Vymazání uložených dat z paměti přístroje

SETUP: SETUP RELE PAMEL ULLHO: 5x SMARLE

PAMEL


SMARLE

Parametr	Nastavení	Popis
Vymazání záznamu	SMARLE	Vymazání uložených dat z paměti přístroje Tato funkce umožňuje trvalé a nevratné odstranění všech uložených dat z paměti přístroje. Tato funkce zajišťuje jasný a bezpečný postup při mazání dat, minimalizuje riziko omylu a poskytuje uživateli přehled o stavu operace.
NE	NE	Vymazání dat je zakázáno DEF Dvouúrovňové potvrzení slouží jako ochrana proti neúmyslnému vymazání důležitých dat.
ANO	ANO	Vymazání uložených dat Po potvrzení akce budou všechna uložená data z paměti přístroje nevratně odstraněna. Postup mazání je vizuálně signalizován bargrafem na displeji, který zobrazuje stav a průběh procesu

→ →

5.4.4g Nastavení ukládání hodnot v režimu TRIGGER

SETUP: SETUP RELE PAMEL ULLHO: 6x SMARLE

PAMEL


PRETRG

Parametr	Nastavení	Popis
Pre-Trigger	PRETRG	Nastavení ukládání hodnot v režimu TRIGGER Nastavení velikosti alokované paměti pro ukládání hodnot před ovládacím signálem
ZADNE	ZADNE	Žádné hodnoty Ukládají se hodnoty jen po spouštěcím signálu
1/4	1:4	1/4 velikosti paměti Pro ukládání hodnot PRE-TRIGGER se využívá 1/4 paměti před ovládacím signálem a 3/4 po něm
1/2	1:2	1/2 velikosti paměti DEF Pro ukládání hodnot PRE-TRIGGER se využívá 1/2 paměti před ovládacím signálem a 1/2 po něm
3/4	3:4	3/4 velikosti paměti Pro ukládání hodnot PRE-TRIGGER se využívá 3/4 paměti před ovládacím signálem a 1/4 po něm
VSE	ANO	Všechny hodnoty Ukládají se všechny hodnoty jen před spouštěcím signálem

→ →



Výčítání uložených dat

Uložená data lze z paměti přístroje vyčítat pomocí programu OM Link běžícího na PC prostřednictvím připojení přes USB-C kabel nebo Bluetooth. V aplikaci je možné data přehledně zobrazit a následně je exportovat do souboru CSV pro další zpracování.

5. Nastavení přístroje

5.5 Nastavení - KOMUN.

5.5.1 Datový výstup/Komunikace

Datový výstup umožňuje přenos naměřených hodnot a dalších informací do externích zařízení, jako jsou PLC, počítače nebo řídicí systémy. Standardy jako RS-232, RS-485, Modbus RTU, TCP/IP a Profinet zajišťují kompatibilitu a spolehlivou komunikaci i v průmyslovém prostředí.

Možnosti nastavení

Protokol	Volba komunikačního protokolu
Rychlost	Volba přenosové rychlosti
Formát	Volba formátu
Adresa	Nastavení adresy přístroje

5.5.1a Volba komunikačního protokolu pro RS 232/485

≡ SETUP 4x ⬆️ KOMUN. ✓ RS 485 ✓ PROTOCOL

PROTOCOL
RS 485



MODBUS
PROTOCOL

Parametr	Nastavení	Popis
Protokol	PROTOCOL	Volba komunikačního protokolu Určuje pravidla pro přenos a interpretaci dat.
ASCII	RSC 11	ASCII
MODBUS	MODBUS	MODBUS - RTU DEF
OM.COMM	OM.COMM	Firemní protokol pro komunikaci s OM přístroji*

≡ → ✓ →

5.5.1b Volba rychlosti datového výstupu

≡ SETUP 4x ⬆️ KOMUN. ✓ RS 485 ✓ PROTOCOL ⬆️ BAUD

BAUD
RS 485



19200
BAUD

Parametr	Nastavení	Popis
Rychlost	BAUD	Volba přenosové rychlosti Definuje počet bitů přenesených za sekundu (bps)
19200	19200	Přenosová rychlost 19200 Baud DEF
		Výběr hodnot 600 / 1 200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200 / 38 400 / 57 600 / 115 200 / 230 400

≡ → ✓ →

5.5.1c Volba počtu stop bitů

≡ SETUP: 4x ⬆️ I: OMUN. ✓ RS 485 ✓ PROTO: ⬆️ ⬆️ STOPbít

STOPbít
RS 485



1
STOPbít

Parametr	Nastavení	Popis
Počet stop bitů	STOPbít	Volba počtu stop bitů Počet bitů, které označují konec datového rámce.
1	1	1 stop bit
1,5	1,5	1,5 stop bitů
2	2	2 stop bity



5.5.1d Volba parity stop bitů

≡ SETUP: 4x ⬆️ I: OMUN. ✓ RS 485 ✓ PROTO: ⬆️ ⬆️ ⬆️ PAR 1bA

PAR 1bA
RS 485



BEZPAR
PAR 1bA

Parametr	Nastavení	Popis
Parita	PAR 1bA	Volba parity Slouží k detekci chyb v přenášených datech.
bez.PAR	BEZPAR	Bez parity
SUDA	SUD A	Sudá parita
LICHA	LICH A	Lichá parita



5.5.1e Nastavení adresy přístroje

≡ SETUP: 4x ⬆️ I: OMUN. ✓ RS 485 ✓ PROTO: 4x ⬆️ A: RESA

A: RESA
RS 485



1
A: RESA

Parametr	Nastavení	Popis
Adresa	A: RESA	Nastavení adresy přístroje Identifikační číslo přístroje v případě více připojených zařízení
		Rozsah nastavení: 0...99 (RS 485) 1...247 (Modbus RTU)



RS 485

Tento text se mění podle typu použitého datového výstupu
(RS 232, RS 485, MBus, IP, Profi, Et. Cat, ...)

5. Nastavení přístroje

5.5.2 Bluetooth

Přístroj je vybaven bezdrátovým rozhraním Bluetooth, které umožňuje snadnou a rychlou komunikaci s chytrými zařízeními nebo počítačem. Pomocí této funkce lze přístroj bezdrátově konfigurovat, sledovat aktuální naměřené hodnoty, provádět diagnostiku a spravovat uložená data

Možnosti nastavení

Zapnutí Zapnutí bluetooth komunikace

5.5.2a Zapnutí bluetooth komunikace

≡ SETUP: 4x ⬆️ KOMUN. ✓ RS 485 ⬆️ BLUETOOTH ✓ ZAPNÍ

ZAPNÍ
BLUETOOTH



ANO?
ZAPNÍ

Parametr	Nastavení	Popis
Zapnutí bluetooth	ZAPNÍ	Zapnutí bluetooth komunikace Tato volba slouží k zapnutí Bluetooth rozhraní přímo z menu přístroje. Pro rychlejší aktivaci lze využít zkratku – současný stisk tlačítek ⬆️ a ⬆️. CON bliká BT je aktivní, ale nepřipojeno CON svítí Po úspěšném připojení k PC
ANO?	ANO?	Výzva k zapnutí bluetooth

≡ → ⬆️ ✓ → ⬆️



Bluetooth komunikace lze aktivovat pouze v případě, že máte nastavené heslo přístroje (#0)



Time-out pro komunikaci Bluetooth je pevně nastaven na 2 minuty

5. Nastavení přístroje

5.6 Nastavení - SERVIS

Menu Servis poskytuje pokročilé možnosti nastavení a konfigurace přístroje, které umožňují optimalizovat jeho provoz, přizpůsobit chování specifickým požadavkům a provádět diagnostiku či údržbu. Toto menu je určeno zejména pro servisní techniky a zkušené uživatele, kteří potřebují přístup k hlubším systémovým nastavením.

Možnosti nastavení

Heslo	Nastavení hesla pro vstup do menu a připojení k přístroji
Odložený start	Nastavení času [s] - kdy se neprovádí měření po připojení přístroje k napájení
Nastavení	Uložení, načtení nebo návrat k výrobnímu nastavení přístroje
Kalibrace	Návrat k výrobní kalibraci (po uživatelské kalibraci skriptem v programu OM Link)
Datum, čas	Nastavení aktuálního data a času
Jazyk	Volba jazykové verze menu
Chyby	Výběr chyb, která budou signalizovány LED na předním panelu i analogovým výstupem
Wizard	Opakované spuštění průvodce nastavením přístroje
Simulace	Simulace vstupního signálu
Info	Informace o přístroji (verze FW, počet zapnutí, moto hodiny, HW test ?, ...)

5.6.1 Nastavení hesla pro vstup do menu přístroje

☰ SETUP 5x ⬆️ SERVIS ✓ HESLO

HESLO
SERVIS



0000
HESLO

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení hesla	HESLO	Nastavení hesla pro vstup do menu přístroje Tato funkce umožňuje zabezpečit přístup do menu přístroje a k programu OM Link při připojení přes USB-C konektor. Nastavené heslo platí pro vstup do menu přístroje i pro připojení pomocí programu OM Link. Pokud je heslo nastaveno na 0000, je vstup do menu volný a přístroj nevyžaduje žádné ověření.
	0000	Nastavení nového hesla Uživatel může kdykoliv změnit heslo na hodnotu v rozsahu 0000...9999



5.6.2 Nastavení odloženého startu přístroje

≡ SETUP 5x ⬆ SERVIS ✓ HESLO ⬆ 0 L5tR

0 L5tR
SERVIS



00
0 L5tR

Parametr	Nastavení	Popis
Opožděný start	0 L5tR	Nastavení odloženého startu přístroje Tato funkce umožňuje nastavit časové zpoždění spuštění přístroje po jeho připojení k napájení. Je vhodná pro situace, kdy je potřeba zajistit stabilizaci napájecího napětí nebo sladit spuštění přístroje s jinými systémy či zařízeními.
	00	Nastavení času zpoždění Uživatel může nastavit časový interval zpoždění před zahájením měření a aktivací funkcí přístroje. Během nastaveného časového zpoždění přístroj neprovádí žádná měření ani záznam dat. Rozsah: 0...99 s

5.6.3 Uložení uživatelského nastavení

≡ SETUP 5x ⬆ SERVIS ✓ HESLO ⬆ ⬆ ULONAS

ULONAS
SERVIS



ANO?
ULONAS

Parametr	Nastavení	Popis
Uložení nastavení	ULONAS	Uložení uživatelského nastavení Tato funkce umožňuje uložit aktuální konfiguraci přístroje do interní paměti, což zajišťuje rychlý návrat k uloženému stavu při chybném nastavení nebo nežádoucí změně parametrů. Pro archivaci a replikaci nastavení do dalších přístrojů se doporučuje provést také zálohu v programu OM Link. Tím je zajištěno bezpečné uchování konfigurace a snadná distribuce mezi přístroji. Pravidelné ukládání a zálohování minimalizuje riziko ztráty nastavení a zvyšuje spolehlivost provozu přístroje.
ANO ?	ANO ?	Uložení aktuálního nastavení přístroje Po potvrzení volby ANO? se nastavení uloží do interní paměti.

≡ →  ✓ → 

5.6.4 Načtení uživatelského nastavení

≡ SETUP 5x ⬆ SERVIS ✓ HESLO ⬆ ⬆ ⬆ CL INAS

CL INAS
SERVIS



ANO?
CL INAS

Parametr	Nastavení	Popis
Načti nastavení	CL INAS	Načtení uživatelského nastavení Tato funkce umožňuje obnovit uloženou konfiguraci přístroje z interní paměti, čímž se přístroj vrátí do dříve uloženého stavu.
ANO ?	ANO ?	Načtení aktuálního nastavení přístroje Po potvrzení volby ANO? se z interní paměti načte poslední uložené nastavení přístroje.

≡ →  ✓ → 

5. Nastavení přístroje

5.6.5 Návrat k výrobnímu nastavení

≡ SETUP 5x ⬆️ SERVIS ✓ HESLO 4x ⬆️ EOL:NAS

EOL:NAS
SERVIS



ANO?
EOL:NAS

Parametr	Nastavení	Popis
Obnova	EOL:NAS	Návrat k výrobnímu nastavení Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení přístroje, čímž se vymažou veškeré uživatelské konfigurace a parametry. Tovární nastavení představuje původní, výrobcem přednastavený stav, který zajišťuje optimální provoz přístroje.
ANO?	ANO?	Reset přístroje Po potvrzení volby ANO? se přístroj restartuje a automaticky načte tovární nastavení uložené výrobcem.

≡ → ✓ →

5.6.6 Smazání uživatelské kalibrace přístroje

≡ SETUP 5x ⬆️ SERVIS ✓ HESLO 5x ⬆️ NUL:AL

NUL:AL
SERVIS



ANO?
NUL:AL

Parametr	Nastavení	Popis
Smazání kalibrace	NUL:AL	Návrat k výrobní kalibraci přístroje Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární kalibraci přístroje v případě, že uživatelská kalibrace byla provedena nesprávně nebo došlo k její chybné aplikaci. Uživatelská kalibrace se provádí skriptem v programu OM Link.
ANO?	ANO?	Smazání kalibrace přístroje Po potvrzení volby ANO? dojde k vymazání uživatelské kalibrace a načtení původních továrních kalibračních hodnot nastavených výrobcem.

≡ → ✓ →



Restart po obnovení nastavení nebo kalibrace

Po načtení původního nastavení, obnovení továrního nastavení nebo návratu k výrobní kalibraci je nutné odpojit přístroj od napájení i USB kabelu.

Tento krok zajišťuje správné načtení a aktivaci všech změn v systému přístroje.

5.6.7 Nastavení aktuálního data

≡ SETUP 5x ⬆️ SERV 15 ✓ HESLO 6x ⬆️ RŁUM

RŁUM
SERV 15



00:00:00
RŁUM

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení data	RŁUM	Nastavení aktuálního data v přístroji Tato funkce umožňuje nastavit aktuální datum v přístroji pro zajištění správného časového razítka u logovaných stavů nebo záznamu dat.
	00:00:00	Nastavení aktuálního data
		Formát: dd.mm.rr

5.6.8 Nastavení aktuálního času

≡ SETUP 5x ⬆️ SERV 15 ✓ HESLO 7x ⬆️ CRS

CRS
SERV 15



00:00:00
CRS

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení času	CRS	Nastavení aktuálního času Tato funkce umožňuje nastavit přesný čas v přístroji pro zajištění správného časového razítka u logovaných stavů nebo záznamu dat. Čas v přístroji je řízen obvodem RTC (Real-Time Clock), jehož přesnost může být ovlivněna okolními podmínkami. Čas lze pohodlně synchronizovat prostřednictvím programu OM Link, který automaticky porovná čas s PC. V případě zjištěného rozdílu program vyzve uživatele k provedení korekce.
	00:00:00	Nastavení aktuálního času
		Formát: 23:59:59

5.6.9 Volba jazyka pro menu přístroje

≡ SETUP 5x ⬆️ SERV 15 ✓ HESLO 8x ⬆️ JAZ 11

JAZ 11
SERV 15



ČESK 11
JAZ 11

Parametr	Nastavení	Popis
Volba jazyka	JAZ 11	Volba jazyka pro menu přístroje Tato funkce umožňuje nastavit preferovaný jazyk pro ovládací menu přístroje, což usnadňuje jeho použití a zlepšuje uživatelský komfort.
	ČESK 11	Čeština DEF
	ANGLIC	Angličtina
	UZIVAT	Uživatelský slovník Pomocí programu Menu translator si uživatel může vytvořit vlastní jazykové menu a následně jej importovat do přístroje prostřednictvím programu OM Link. Je také možné importovat již existující jazykové slovníky, které jsou kompatibilní s přístrojem.



5. Nastavení přístroje

5.6.10 Volba signalizovaných chybových stavů

≡ V'StUP: 5x ⬆ SERv: 1S ✓ HESLO 9x ⬆ S IGH:

S IGH:
SERv: 1S



ROZV'St
01 ERR NE

⬆ - ⬆
ANO - NE



PREt.A:
02 ERR NE

⬆ - ⬆
ANO - NE



PAMeL
50 ERR NE

⬆ - ⬆
ANO - NE

Parametr	Nastavení	Popis
Signalizace chyb	S IGH:	Volba signalizovaných chybových stavů Umožňuje zvolit chyby, které budou signalizovány červenou LED ERR a číslem chyby na oranžovém displeji. Chybový stav je rovněž přenášen analogovým výstupem pro detekci externím systémem.
01 ROZV'St	ROZV'St	Rozsah vstupu překročen o ±10 % Změnit hodnotu vstupního signálu nebo nastavení vstupu (rozsah).
02 PREt.AD	PREt.A:	Přetečení / podtečení AD převodníku Změnit hodnotu vstupního signálu nebo nastavení vstupu (rozsah)
03 CIDLO	C IDLO	Přerušení vodiče k snímače Zkontrolovat kabel a připojení snímače (RTD, OHM).
05 VSt.SMY	V'St.SM:	Přerušení vstupní proudové smyčky 4-20 mA Zkontrolovat kabel a připojení snímače.
10 VYS.SMY	V'St.SM:	Přerušení výstupní proudové smyčky Zkontrolovat kabel a připojení proudové smyčky
20 MAT.FCE	MAT.FCE	Chyba matematické funkce. Změnit nastavení matematické funkce.
21 LIN.TAB	L INtERt	Chyba linearizační tabulky Změnit/doplnit nastavení linearizační tabulky.
31 RTC	RtC	Chyba RTC Nastavte datum a čas.
32 PAMeL.1	PAMeL.1	Plná paměť pro záznam dat Přeneste naměřená dat, vymažte paměť, případně nastavte automatické přepísování.
33 PAMeL.2	PAMeL.2	Plná paměť pro logování událostí Přeneste naměřená dat, vymažte paměť, případně nastavte automatické přepísování.
34 TOV.KON	tOV:KON	Chyba načtení uživatelské konfigurace z EEPROM Automaticky nastavena defaultní konfigurace. Opakujte nastavení přístroje. Při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy.
35 tOV.KAL	tOV:KAL	Ztráta výrobní kalibrace. Převodník pracuje se zhoršenou přesností cca ±5%. Při hlášení zaslat přístroj na kalibraci nebo nahrát výrobní kalibrační data.
36 UZIKAL	UZ I:KAL	Chyba načtení uživatelské kalibrace z EEPROM Automaticky použita výrobní kalibrace. Opakujte uživatelskou kalibraci. Při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy.
50 PAMeL	PAMeL	Závažná chyba přístroje - vadná EEPROM Přístroj pracuje v nouzovém režimu, tj. bez možnosti nastavení a s chybou cca ±5%. Je nutné zaslat přístroj do opravy.
Nastavení	ANO - NE	Aktivace nebo deaktivace jednotlivých chybových hlášení Pro každou chybu lze tlačítkem ⬆ a ⬆ nastavit volbu ANO (chyba se zobrazí) nebo NE (chyba se nezobrazí). Tato funkce umožňuje rychlou diagnostiku a efektivní reakci na chybové stavy, což přispívá ke spolehlivému provozu přístroje.



5.6.11 Povolení opakovaného spuštění průvodce nastavením přístroje

☰ **SETUP** 5x ⬆ **SERVIS** 15 ✓ **HESLO** 10x ⬆ **WIZARD**

WIZARD
SERVIS



ANO?
WIZARD

Parametr	Nastavení	Popis
Povolení spuštění Průvodce	WIZARD	Opakované spuštění průvodce nastavením přístroje Tato volba umožňuje znovu spustit úvodního průvodce, který uživatele krok za krokem provede základním nastavením přístroje. Nastavení provedená průvodcem lze později upravit i jednotlivě v menu.
ANO?	ANO?	Povolení Průvodce Po potvrzení volby ANO? se po zapnutí přístroje nebo po následném vstupu do menu spustí průvodce.



5. Nastavení přístroje

5.6.12 Simulace vstupního signálu

≡ SETUP 5x ⬆️ SERV 15 ✓ HESLO 11x ⬆️ S IMUL

S IMUL
SERV 15



MIN
S IMUL



MAX
S IMUL



KROK
S IMUL



DOB
S IMUL



START
S IMUL



STOP
S IMUL

Parametr	Nastavení	Popis
Simulace	S IMUL	Simulace vstupního signálu Tato funkce umožňuje emulovat vstupní signál přímo v přístroji, aniž by bylo nutné připojovat skutečný externí signál. Díky tomu lze pohodlně ověřit správnou funkci přístroje i odezvu a funkčnost dalších zařízení, která jsou k němu připojena. Tato funkce je ideální pro údržbu, servisní zásahy a ověřování konfigurace zařízení, aniž by bylo nutné zasahovat do reálného provozního prostředí.
MIN	MIN	Počátek rozsahu pro simulaci Nastavuje výchozí hodnotu simulovaného signálu. Rozsah: -99999...0...999999
MAX	MAX	Konec rozsahu pro simulaci Nastavuje koncovou hodnotu simulovaného signálu. Rozsah: -99999...0...999999
KROK	KROK	Velikosti kroku/změny Definuje velikost změny hodnoty signálu mezi jednotlivými kroky simulace Rozsah: -99999...1...999999
DOB	DOB	Čas trvání kroku/změny Nastavuje délku trvání každého kroku simulace v milisekundách. Rozsah: 0...10 000 ms
START	START	Start simulace Spustí simulaci s přednastavenými parametry. ANO?
STOP	STOP	Zastavení simulace Ukončí probíhající simulaci a obnoví standardní režim provozu. ANO?



5.6.13 Zobrazení informací o přístroji

SETUP 5x SERVIS HESLO 12x INFO








Parametr	Nastavení	Popis
Info	INFO	Zobrazení informací o přístroji Tato funkce umožňuje zobrazit základní informace o přístroji, které poskytují přehled o jeho stavu, provozní historii a klíčových parametrech. Pro podrobnější informace a komplexní zobrazení parametrů přístroje doporučujeme použít program OM Link, který umožňuje detailní analýzu provozních dat a diagnostiku.
tYP	TYPE	Typ přístroje Zobrazuje typové označení přístroje pro jeho snadnou identifikaci
VER. FW	VER. FW	Verze Firmware Zobrazí aktuální verzi firmware (FW) nainstalovanou v přístroji. Podle prvních čtyř číslic lze jednoznačně určit platnou verzi návodu k použití. Poslední dvě číslice tuto verzi neovlivňují.
VYR.CIS	VYR.CIS	Výrobní číslo přístroje Zobrazí výrobní číslo přístroje.
tePLOT	TEMPLOT	Teplota uvnitř přístroje [°C] Zobrazuje aktuální vnitřní teplotu přístroje, což pomáhá monitorovat provozní podmínky a předcházet tepelnému přetížení.
NAPEti	NAPETI	Aktuální napětí hlavního zdroje [V] Zobrazuje aktuální hodnotu interní napájecí části přístroje
PROUD	PROUD	Aktuální odběr proudu [mA] Zobrazuje aktuální odběr interní napájecí části přístroje
PROVOZ	PROVOZ	Celková doba provozu [Hodiny] Udává celkový provozní čas přístroje v hodinách, což je užitečné pro plánování údržby a monitorování životnosti
ZAPNUt	ZAPNUt	Počet zapnutí přístroje Zaznamenává celkový počet zapnutí přístroje během jeho provozu.
RELE	RELE	Počet sepnutí relé Zobrazuje počet sepnutí nejpoužívanějšího relé, což umožňuje sledovat jeho opotřebení a předcházet případným poruchám.



NASTAVENÍ USER

Pro obsluhu

Položky menu sestavuje uživatel podle přání

Přístup není blokováný heslem

6.0 Nastavení položek do "USER" menu

- USER menu je určeno pro uživatele, který potřebuje měnit pouze vybrané položky nastavení, aniž by měl přístup ke kompletní konfiguraci přístroje (např. opakované změny limit).
- nastavení USER menu (výběr položek) se provádí pomocí softwaru OM Link, zaškrtnutím okénka před požadovanou položkou menu.



Vstup do USER menu

- ☰ Vstup do menu



Výběr položky USER menu (Příklad)

- ⏏ Posun na další položku - dolu
- ⏏ Posun na další položku - nahoru
- ✓ Potvrdit volbu a nastavit hodnotu



Nastavení meze sepnutí pro Limitu 1 (Příklad)

-99999...100...999999

- ⏏ Posun na další číslo - dolu
- ⏏ Posun na další číslo - nahoru
- ⏏ Posun na další dekádu - do leva
- ✓ Potvrdit volbu a případně pokračovat v nastavení



Vstup do PROFi menu

Pokud je aktivní USER menu, vstup do PROFi menu probíhá následujícím způsobem:

- ☰ Vstupte do menu
- ⏏ Přešůte se na poslední položku MENU
- Po zadání správného hesla přístroj automaticky přejde do PROFi menu.

7. Datový protokol

Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485 s formátem ASCII, Modbus RTU nebo OM SLAV/MAST.

Rychlost přenosu je nastavitelná v menu přístroje. Adresa přístroje se nastavuje v menu přístroje v rozsahu 0 ÷ 99. Výrobní nastavení přednastaví vždy ASCII protokol, rychlost 9600 Baud, adresu 00.

Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určen výstupní kartou, kterou přístroj automaticky identifikuje.

Příkazy jsou popsány v popisu který naleznete na www.orbit.merret.cz/rs.

Podrobný popis komunikace po sériové lince

Akce	Přenášená dat				
Vyžádání dat (PC)	#	A	A	<CR>	
Vysílání dat (Přístroj)	#	A	A	1X	<CR>
Vysílání hodnoty 1. kanál (Přístroj)	#	A	A	1x	<CR>
Vysílání hodnoty 2. kanál (Přístroj)	#	A	A	2x*	<CR>
Vysílání hodnoty Studeného konce (Přístroj)	#	A	A	1q	<CR>
Vysílání stavové informace TT,RR (Přístroj)	#	A	A	S	<CR>
Potvrzení příkazu (Přístroj) - OK	!	A	A	<CR>	
Potvrzení příkazu (Přístroj) - Bad	?	A	A	<CR>	
Identifikace HW	#	A	A	1Z	<CR>

* toto číslo je závislé na počtu kanálů v připojeném přístroji

Legenda

Znak	Rozsah		Popis
#	35	23 _H	Začátek příkazu
A A	0...31		Dva znaky adresy přístroje posílané v ASCII - desítky a jednotky, např. "01", "99" univerzální
<CR>	13	0D _H	Carriage return
D			Data - obvykle znaky "0" ... "9", " ", " ", " ", " "; (D) - dt. a (-) může prodloužit data
TT			Bitová mapa Tára
RR			Bitová mapa Relé
!	33	21 _H	Kladné potvrzení příkazu (ok)
?	63	3F _H	Záporné potvrzení příkazu (bad)
>	62	3E _H	Začátek vysílaných dat

Bitová mapa

Bit	Tára	Relé
0	Tára A	Relé 1
1	Tára B	Relé 2
2	Tára C	Relé 3
3	Tára D	Relé 4
4	Tára E	Relé 5
5	Tára F	Relé 6

Tento přístroj podporuje komunikaci prostřednictvím otevřených průmyslových protokolů (např. Modbus TCP). Tyto protokoly z principu neobsahují vlastní mechanismy šifrování ani řízení přístupu.

Za bezpečné zaclnění zařízení do síťového prostředí odpovídá provozovatel, který je povinen zajistit potřebná opatření kybernetické bezpečnosti v souladu s legislativou (např. směrnice NIS2, připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti).

■ Provoz v zabezpečené síti

Zařízení musí být provozováno výhradně v oddělené průmyslové síti, nikoli přímo připojeno k veřejnému internetu.

Přístup do sítě musí být chráněn firewallem a monitorován.

Doporučuje se segmentace sítě (oddělení technologické části od běžné kancelářské sítě).

■ Přístup a oprávnění

Přístup k zařízení smí mít pouze pověřený a proškolený personál.

Zařízení umožňuje nastavení hesla, a tak musí být výchozí údaje okamžitě změněny.

Doporučuje se vést evidenci přístupů a změn nastavení.

■ Údržba a aktualizace

Zařízení neobsahuje běžný operační systém, proto nepodléhá pravidelným aktualizacím výrobcem.

Provozovatel musí zajistit pravidelnou údržbu sítě, včetně aktualizací síťových prvků (switche, routery, firewally).

V případě vydání aktualizace firmware výrobce doporučuje její instalaci.

■ Komunikace a protokoly

Zařízení komunikuje standardními průmyslovými protokoly (např. Modbus TCP).

Tyto protokoly nejsou šifrované ani autentizované.

Provozovatel je proto povinen zajistit

- přenos dat pouze v rámci vnitřní sítě,
- ochranu komunikace (např. VPN tunel při vzdáleném přístupu),
- omezení přístupu k portům na síťových zařízeních.

■ Odpovědnost provozovatele

Výrobce dodává přístroj jako měřicí a řídicí komponentu.

Za zaclnění přístroje do zabezpečeného síťového prostředí, nastavení bezpečnostních opatření a jejich pravidelnou kontrolu odpovídá provozovatel.

■ Doporučení

Zařadit zařízení do interní inventarizace aktiv a řízení rizik dle interní politiky kybernetické bezpečnosti.

Pravidelně provádět kontrolu logů a síťového provozu.

Zajistit fyzické zabezpečení zařízení proti neoprávněné manipulaci.

Školit obsluhu a údržbu v oblasti kybernetické bezpečnosti

9. Tabulka znaků

Digitální panelový přístroj umožňuje kromě zobrazování číselných údajů také doplnit měřenou hodnotu o uživatelsky definovaný text nebo jednotky. Tato funkce zvyšuje přehlednost a srozumitelnost zobrazení.

Zobrazení jednotek

K numerické hodnotě lze přiřadit jednotku odpovídající měřenému fyzikálnímu parametru. Displej podporuje zobrazení jednotek s maximální délkou 2 znaky (například: V, A, mA, Ω, °C)

Zobrazení doplňkového popisu

Na sekundárním displeji lze zobrazit doplňkový popis, který blíže specifikuje měřenou veličinu nebo připojené zařízení/snímač. Tento text může obsahovat až 6 znaků a lze jej plně přizpůsobit konkrétní aplikaci.

Tabulka zobrazitelných znaků

Níže je uveden přehled všech znaků, které lze na displeji zobrazit při nastavování jednotek nebo doplňkového popisu:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
° % ' \ . ° C ° F # _ (Mezera)

Nastavení speciálních znaků v OM Linku

□ Alt+0176

◻ Alt+8486 (03A9)

ERR	Text na displeji	Popis chyby	Odstranění chyby
	-----	Vstup je odpojen nebo bez signálu	Zkontrolovat připojení vstupu.
01	ROZJS	Rozsah vstupu překročen o $\pm 10\%$.	Změnit hodnotu vstupního signálu nebo nastavení vstupu (rozsah).
02	PRELAD	Přetečení / podtečení AD převodníku.	Změnit hodnotu vstupního signálu nebo nastavení vstupu (rozsah).
03	CIFLO	Přerušení vodiče snímače.	Zkontrolovat kabel a připojení snímače.
05	VSLSM	Přerušení vstupní proudové smyčky.	Zkontrolovat kabel a připojení vstupu.
10	VVSMS	Přerušení výstupní proudové smyčky.	Zkontrolovat kabel a připojení proudové smyčky.
20	MAT.FCE	Chyba matematické funkce.	Změnit nastavení matematické funkce.
21	LINLRB	Chyba linearizační tabulky.	Změnit/doplnit nastavení linearizační tabulky.
31	RTC	Chyba RTC	Nastavte datum a čas
32	PARAMET.1	Je plná paměť záznamu dat	Přeneste naměřená dat, vymažte paměť, případně nastavte automatické přepisování.
33	PARAMET.2	Je plná paměť pro logování událostí	Přeneste naměřená dat, vymažte paměť, případně nastavte automatické přepisování.
34	ERROR:ON	Chyba načtení uživatelské konfigurace z EEPROM. Automaticky nastavena defaultní konfigurace.	Opakujte nastavení přístroje. Při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy.
35	ERROR:RL	Ztráta výrobní kalibrace. Převodník pracuje se zhoršenou přesností cca $\pm 5\%$.	Při hlášení zaslat přístroj na kalibraci nebo nahrát výrobní kalibrační data.
36	ERROR:UL	Chyba načtení uživatelské kalibrace z EEPROM. Automaticky použita výrobní kalibrace.	Opakujte uživatelskou kalibraci. Při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy.
50	PARAMET	Závažná chyba přístroje - vadná EEPROM. Přístroj pracuje v nouzovém režimu, tj. bez možnosti nastavení a s chybou cca 5%.	Při hlášení zaslat přístroj do opravy.

Chyby ERR 34-56 jsou zobrazovány trvale, tzn. až do doby jejich odstranění

11. Technická data

VSTUP

Počet	1, Rozsah je nastavitelný v menu přístroje			
PM Rozsah	±5 mA	< 200 mV	Vstup - I	
	±20 mA	< 200 mV	Vstup - I	
	4...20 mA	< 200 mV	Vstup - I	
	±2 V	1 MΩ	Vstup - U	
	±5 V	1 MΩ	Vstup - U	
	±10 V	1 MΩ	Vstup - U	

EXTERNÍ VSTUP

Počet	3, na kontakt, PNP/NPN, < 30 V
Funkce	Bez funkce Aktivace Táry Nulování Táry Aktivace Táry (<1s) + nulování Táry (>1s) Aktivace Tech-In pro Offset Ovládání Kumulativního měření Zastavení měření Spuštění jednorázového měření Hold - Hodnota minima* Hold - Hodnota maxima* Hold - Hodnota MAX-MIN* Hold - Průměrná hodnota* Blokování tlačítek na přístroji Start záznamu dat Nulování záznamu dat

*Hodnota se počítá z periody od předchozí aktivace externího vstupu

ZOBRAZENÍ

Displej	-99999...999999, tříbarevné 11segmentové LED -99999...999999, zelené 11segmentové LED
Výška znaků	14 mm a 7 mm
Barva displeje	červená / zelená / oranžová
Popis	spodní displej nebo poslední dva znaky hlavního displeje
Sloupcový displej	17 LED, oranžová barva
Jas	nastavitelný nebo automatický

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

TK	25 ppm/°C
Přesnost	±0,03 % z rozsahu <i>přesnost platí pro 50 měření/s a zobrazení 99999</i>
Rychlost měření	5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 400 / 1200 měření/s
Přetížení	10x (t < 30 ms), 2x
IIR filtr	potlačení síťového brumu (50/60 Hz) o více než 45 dB (~180x snížení amplitudy rušení)
Ovládání	5 dotykových tlačítek s RGB podsvícením a haptickou odezvou
Funkce	Teach-in, offset, tára, min/max hodnota, špičková hodnota, matematické funkce, odložený start, simulace, logování chyb a událostí
Digitální filtry	exponenciální / plovoucí / aritmetický průměr, zaokrouhlení
Matematické funkce	polynom / inverzní polynom / logaritmus exponenciál / mocnina / odmocnina
Linearizace	lineární interpolací ve 100 bodech nastavení pouze přes OM Link
Záznam naměřených hodnot	< 100 000 záznamů/kanál dlouhodobý čas-datum-naměřená hodnota jednorázový rychlý záznam < 400 měř./s
OM Link	firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje (BT, USB C)
Čas	přesnost < 1 minuta/rok
Watch-dog	reset po 500 ms
Kalibrace	při 25°C a 40 % r.v.

RELÉOVÝ / OC VÝSTUP

Počet	až 6
Typ	digitální, nastavitelný v menu
Mód	AKT.NAD aktivní nad nastavenou hodnotou AKT.POD aktivní pod nastavenou hodnotou OKENKO aktivní v nastaveném okně / pásmu DAVKA aktivní v nastavených periodách
Funkce Relé/OC	SPINAC v aktivním režimu je sepnuté ROZPIN. v aktivním režimu je rozepnuté PULSNI v aktivním režimu jednorázové sepné TRVALE v aktivním režimu je trvale sepnuté, odpadnutí je blokováno (IEC EN 61496) - rozepnutí se provede externím vstupem
Limity	-99999...999999
Hystereze	0...999999
Zpoždění / Doba	0...999,9 s
Výstupy	2 - 4x relé s přepínacím kontaktem (Form C) (250 VAC/30 VDC, 3 A)* 3 - 6x relé se spinacím kontaktem (Form A) (250 VAC/30 VDC, 3 A)* 3 - 6x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
Relé	1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 125 V, Pilot Duty D300

* hodnoty platí pro odporovou zátěž

ANALOGOVÝ VÝSTUP

Počet	1 - 2																
Typ	izolovaný, nastavitelný s 16bitovým DAC, typ a rozsah výstupu je volitelný																
TK	15 ppm/°C																
Přesnost	±0,02 % z rozsahu ±0,03 % z rozsahu ±0,06 % z rozsahu 0...5 V 0...2 V / 0...5 mA																
Rychlost	odezva na změnu hodnoty < 160 μs																
Rozsahy	<table> <tr> <th>Rozsah</th><th>Indikace chybového stavu</th></tr> <tr> <td>0...2 V</td><td>~2,2 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ</td></tr> <tr> <td>0...5 V</td><td>~5,5 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ</td></tr> <tr> <td>0...10 V</td><td>~11,0 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ</td></tr> <tr> <td>±10 V</td><td>~11,0 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ</td></tr> <tr> <td>0...5 mA</td><td>~5,5 mA kompenzace < 600 Ω/12 V</td></tr> <tr> <td>0...20 mA</td><td>~22,0 mA kompenzace < 600 Ω/12 V</td></tr> <tr> <td>4...20 mA</td><td>~3,2 mA kompenzace < 600 Ω/12 V</td></tr> </table>	Rozsah	Indikace chybového stavu	0...2 V	~2,2 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ	0...5 V	~5,5 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ	0...10 V	~11,0 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ	±10 V	~11,0 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ	0...5 mA	~5,5 mA kompenzace < 600 Ω/12 V	0...20 mA	~22,0 mA kompenzace < 600 Ω/12 V	4...20 mA	~3,2 mA kompenzace < 600 Ω/12 V
Rozsah	Indikace chybového stavu																
0...2 V	~2,2 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ																
0...5 V	~5,5 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ																
0...10 V	~11,0 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ																
±10 V	~11,0 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ																
0...5 mA	~5,5 mA kompenzace < 600 Ω/12 V																
0...20 mA	~22,0 mA kompenzace < 600 Ω/12 V																
4...20 mA	~3,2 mA kompenzace < 600 Ω/12 V																
	Detekce přerušení smyčky																

DATOVÝ VÝSTUP

Počet	1
Protokol	ASCII, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Profinet
Rychlost	600...230 400 Baud 10 Mbit/s, 100 Mbit/s (Modbus TCP/IP, ProfiNET)
Formát dat	Formát 8 bitů + parita + stop bit Parita žádná / sudá / lichá Stop bit 1/1,5/2
Adresace	1...99 přístrojů ASCII 1...247 přístrojů Modbus
Zakončení linky	interním odporem 120 Ω DIP přepínačem (jen u posledního přístroje)

POMOCNÉ NAPĚTÍ

Pevné	24 VDC/50 mA, ±10 %, izolované
-------	--------------------------------

NAPÁJENÍ

Napájení	10...30 V AC/DC, PF ≥ 0,4, I _{sp} < 40 A / 1 ms, izolované 80...250 V AC/DC, PF ≥ 0,4, I _{sp} < 40 A / 1 ms, izolované <i>Napájení je jštěno pojistkou uvnitř přístroje</i>
Spotřeba	< 9,4 W / 9,2 VA

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál	Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-1, černý
Rozměry	96 x 48 x 120 mm (š x v x h)
Otvor do panelu	90 x 45,5 mm (š x v)


PROVOZVNÍ PODMÍNKY

Připojení	konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5 / 2,5 mm²
Doba ustálení	do 5 minut po zapnutí
Pracovní teplota	-20°...60°C
Skladovací teplota	-20°...85°C
Pracovní vlhkost	< 95 % r.v., nekondenzující
Krytí	IP65, pouze čelní panel
Provedení	bezpečnostní třída I
El. bezpečnost	ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost	4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem 4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost*	pro stupeň znečištění II, kategorie měření III napájení přístroje > 670 V (ZI), 300 V (DI) vstup, výstup > 300 V (ZI), 150 V (DI)
EMC	ČSN EN IEC 61326-1:2021, Průmyslová oblast ČSN EN IEC 62003:2021, Jaderná zařízení
RoHS	ČSN EN IEC 63000:2018
Seizmická způsobilost	ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 ed. 1.0:2020, par. 6, 9
Mechanická odolnost	ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008


* ZI - Základní izolace, DI - Dvojitzá izolace

12. Rozměry a montáž přístroje


Pohled zepředu



Výřez do panelu




Pohled z boku



Síla panelu: 0,5...12 mm


MONTÁŽ PŘÍSTROJE

1. vložte přístroj do otvoru v panelu
2. nandejte oba jezdce na krabičku
3. dotlačte jezdce těsně k panelu



DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE

1. zasuňte šroubovák pod křídlo jezdce
2. otočte šroubovákem a odstraňte jezdce
3. vyjměte přístroj z panelu



Výrobek	OM 503PM
Typ	
Výrobní číslo	
Datum prodeje	

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 60 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.

Razítko, podpis

Společnost	ORBIT MERRET, spol. s r.o. Klánska 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00551309
Výrobce	ORBIT MERRET, spol. s r.o. Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, a že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády ČR.

Výrobek	Panelový měřicí přístroj
Typ	OM 503
Verze	DC, PM, DU, T, LVDT

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice č. 2014/35/EU)

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., elektromagnetická kompatibilita (směrnice č. 2014/30/EU)

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU, 2015/863/EU

Vlastnosti výrobku jsou v souladu s harmonizovanou normou

ČSN EN 61010-1:2011	Elektrická bezpečnost
ČSN EN 61326-1:2022	Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC
ČSN EN IEC 62003:2021	Jaderná zařízení – Požadavky na EMC pro elektrická zařízení důležitá pro bezpečnost
ČSN EN IEC 63000:2018	RoHS
ČSN EN IEC/IEEE 60980-344	Seizmická způsobilost pro Jaderná zařízení
ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008	Mechanická odolnost - vibrace

Výrobek je opatřen označením CE, vydáno v roce 2025

Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací

EMC	ABEGU, a.s., zkušebna L 1184, protokol č.: P/25/01/77 ze dne 21.08.2025
Seizmická způsobilost	VTÚ, s.p., zkušebna L 1103, protokol č.:194200-205/2025, ze dne 29.08.2025
Mechanická odolnost	

Místo a datum vydání: Praha, 1. října 2025

Vydavatel prohlášení: Miroslav Hackl, jednatel společnosti



ORBIT MERRET, spol. s r. o.

Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9
Česká republika

tel.: +420 281 040 200
fax.: +420 281 040 299
info@orbitmerret.eu
www.orbitmerret.eu

